

BLOWCAST

Wingman Pro

BLOW004

EN User manual

NL Handleiding

DE Bedienungsanleitung

FR Mode d'emploi

ES Manual de usuario

IT Manuale d'uso

PL Instrukcja obsługi

RU Руководство пользователя



DISCLAIMER

All rights reserved.

This product is under no circumstances to be considered as a medical device.

Only use the product as instructed.

Compatible with water-based lubricants.

Read the user manual carefully before use.

INDEX

ENGLISH	06
NEDERLANDS	09
DEUTSCH	12
FRANÇAIS	16
ESPAÑOL	19
ITALIANO	22
POLSKI	25
РУССКИЙ	28



SPECIFICATIONS

Size

158 x 154 x 138 mm | 6.22 x 6.06 x 5.43 inch

Weight

735 g | 25.92 oz

Materials

Silicone, ABS, TPE

Waterproof

No

Heating

1 settings

Vibration settings

10 patterns

Thrusting settings

8 patterns

Max. noise level

< 60 dB

Battery capacity

1000 mAh

Working voltage

7.4V

Charging time

Approx. 130 - 140 minutes

Operating time

Approx. 120 - 130 minutes

Before use

Charge the toy completely before first use with the included USB cable. The power button will blink when the toy is charging. Screw the phone holder onto the toy to be able to watch videos while using the toy.

Use

This toy is for use on the penis. Please note that due to the flexible nature of the sleeve, the toy will wear out over time.

How to operate

Optionally, apply a bit of water-based lubricant to the opening of the toy to facilitate insertion of the penis. To turn on the toy, keep the power button pressed down for 3 seconds until the light turns on. The toy is now in standby mode. Quickly press twice on the power button to turn on the heating function. The power button will turn red to indicate that the heating function is on. The heating function will reach 42 degrees and takes around 10 minutes to heat up. Press the power button once to start the vibrations and to switch between vibration modes. Press the thrust button to start the thrusting and to switch between thrusting modes. Keep the thrusting button pressed down for 3 seconds to stop the thrusting mode. Keep the power button pressed down for 3 seconds to turn off the toy completely.

Lubricant

Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning

Open the hatch. Take the sleeve out of the motor. Rinse the inside of the sleeve with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap to the inside of the

sleeve and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the sleeve down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel. Clean the handles with a damp cloth. Put the sleeve back when all the components are completely dry. Make sure that the snap positions align and that the core aligns with the motor core so that all functions work properly.

Storage

Safely store the toy in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the toy from dust and scratches.

Safety instructions

Do not use the toy in the following situations: on swollen, irritated, or inflamed skin or if you have other injuries to the penis, after surgery in the pelvic area, if any parts are damaged and/or if you have an allergic reaction to one of the materials or if you are aware of an existing allergy to one of the materials. In case of cardiovascular disease, consult your doctor before use. If you feel pain and/or discomfort during use, stop using the product immediately and refrain from further use. To avoid illness and infection, do not share the toy with others. Do not use the toy in the neck area. Do not use with other vibrating toys. Do not charge or use the toy if the toy or charging cable are damaged. Do not use while charging as this may cause an electric shock. Do not bring the charging cable in contact with water to avoid an electric shock. Do not use a USB hub to charge alongside other devices. To prevent fire, only use the charging cable with adapters that have short-circuit protection. Moisture can damage the motor. If moisture gets inside the toy, turn it off immediately and clear as much water as possible with a dry cloth. The toy may only be used when the inside is completely dry. In case of overheating, switch the toy

off immediately and allow it to cool before using again. Do not clean with products containing alcohol, silicone, petrol, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for washing machines or dishwashers. Suitable for use on the penis. Only use the toy as intended and as directed.

Disposal information

Do not dispose of the toy in household waste. Dispose of the toy in an environmentally friendly manner at a collection point for the recycling of electronic devices. The symbol with the crossed-out dustbin indicates the separate collection of electrical and electronic equipment. As a distributor of electronic equipment, we accept returns of discarded electrical and electronic equipment free of charge. Pay attention to local disposal options. Avoid the creation of unnecessary waste.

Need help?

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service.

-  +31 (0) 598-690 453
-  info@blowcast.eu
-  www.blowcast.eu

Voor gebruik

Laad de toy voor gebruik volledig op met de bijgeleverde USB-kabel. De aan/uitknop zal knipperen wanneer de toy aan het laden is. Draai de telefoonhouder op de toy om video's te kunnen kijken terwijl je de toy gebruikt.

Gebruik

Deze toy is voor gebruik op de penis. Houd er rekening mee dat door de flexibele aard van het materiaal, de toy na verloop van tijd zal slijten.

Bediening

Breng optioneel wat glijmiddel op waterbasis aan om het inbrengen van de penis te vergemakkelijken. Om de toy aan te zetten, houd de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt totdat het licht op de knop aan gaat. De toy staat nu op stand-by. Druk tweemaal snel op de aan/uitknop om de verwarmfunctie aan te zetten. De powerknop wordt rood om aan te geven dat de verwarmfunctie aan staat. Het duurt ongeveer 10 minuten totdat de verwarmfunctie is opgewarmd tot 42 graden. Druk eenmaal op de aan/uitknop om het vibreren te starten en te wisselen tussen vibratiestand. Druk op de stootknop om het stoten te starten en te wisselen tussen de stootfuncties. Houd de stootknop 3 seconden ingedrukt om het stoten uit te schakelen. Houd de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt om de toy volledig uit te schakelen.

Glijmiddel

Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reinigen

Open de klep. Haal de sleeve uit de motor. Spoel de binnenkant van de sleeve af met lauwwarm water.

Breng toycleaner of milde zeep aan de binnenkant van de sleeve aan en spoel wederom af met lauwwarm water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat de sleeve aan de lucht drogen of dep het droog met een schone, pluisvrije doek. Maak de handels schoon met een vochtige doek. Plaats de sleeve terug wanneer alle onderdelen droog zijn. Zorg ervoor dat de klikposities goed zijn uitgelijnd en dat de kern is uitgelijnd met de motorkern, zodat alle functies naar behoren werken.

Opbergen

Bewaar de toy veilig op een donkere en droge plek zonder extreme temperaturen en buiten het bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toybag om het product te beschermen tegen stof en krassen.

Veiligheidsinstructies

Gebruik de toy niet in de volgende situaties: op gezwollen, geirriteerde of ontstoken huid of bij andere verwondingen aan de penis, na een operatie in het bekkengebied, als een van de onderdelen beschadigd is en/of als u een allergische reactie heeft op het materiaal of bekend bent met een bestaande allergie voor het materiaal. In het geval van hart- en vaatziekten, raadpleeg uw arts voor gebruik. Als u pijn en/of ongemak voelt tijdens het gebruik, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit product en zie af van verder gebruik. Deel de toy niet met anderen om ziekte en infecties te voorkomen. Gebruik de toy niet in het nekgebied. Gebruik de toy niet samen met andere vibrerende speeltjes. Gebruik en laad niet wanneer de toy of de oplaadkabel kapot is. Niet gebruiken tijdens het opladen omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken. Breng de oplaadkabel niet in contact met water om een elektrische schok te voorkomen. Gebruik geen USB-hub om samen met andere producten op te laden. Om brand te voorkomen, gebruikt u de oplaadkabel alleen met adapters die

kortsluitbeveiliging hebben. Vocht kan de motor beschadigen. Als er vocht in de toy komt, schakel het onmiddellijk uit en verwijder zoveel water als mogelijk met een droge doek. De toy mag alleen gebruikt worden wanneer de binnenkant volledig droog is. In het geval van oververhitting, schakelt u de toy meteen uit en laat het afkoelen voordat u het weer gebruikt. Niet reinigen met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor de vaatwasser of wasmachine. Geschikt voor gebruik op de penis. Gebruik de toy alleen zoals bedoeld en zoals voorgeschreven.

Afvalverwerking

Gooi de toy niet weg in het huisvuil. Breng de toy naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische apparaten. Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak geeft de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur aan. Als distributeur van elektronische apparatuur accepteren wij gratis retourzendingen van elektrische en elektronische apparatuur. Maak bij voorkeur gebruik van lokale afvalverwerkingsopties. Vermijd het creëren van onnodig afval.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over dit product, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice.

-  +31 (0) 598-690 453
-  info@blowcast.eu
-  www.blowcast.eu

Vor dem gebrauch

Laden Sie das Spielzeug vor der ersten Verwendung vollständig mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Der Ein-/Aus-Schalter blinkt, wenn das Spielzeug aufgeladen wird. Schrauben Sie den Handyhalter auf das Spielzeug, um Videos beim Benutzen des Spielzeugs anzusehen.

Verwendung

Dieses Spielzeug ist für die Verwendung am Penis bestimmt. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der flexiblen Beschaffenheit des Penisärmels das Spielzeug im Laufe der Zeit abnutzen wird.

Bedienung

Optional kann etwas wasserbasiertes Gleitmittel auf die Öffnung des Spielzeugs aufgetragen werden, um das Einführen des Penis zu erleichtern. Um das Spielzeug einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Leuchte aufleuchtet. Das Spielzeug befindet sich jetzt im Standby-Modus. Drücken Sie zweimal schnell auf die Ein-/Aus-Taste, um die Heizfunktion zu aktivieren. Die Ein-/Aus-Taste wird rot leuchten, um anzuzeigen, dass die Heizfunktion eingeschaltet ist. Die Heizfunktion erreicht 42 Grad und benötigt etwa 10 Minuten, um sich aufzuwärmen. Drücken Sie einmal auf die Ein-/Aus-Taste, um die Vibrationen zu starten und zwischen den Vibrationsmodi zu wechseln. Drücken Sie die Stoßtaste, um das Stoßen zu starten und zwischen den Stoßmodi zu wechseln. Halten Sie die Stoßtaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Stoßmodus zu stoppen. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Spielzeug vollständig auszuschalten.

Gleitgel

Verwende ein Gleitgel auf Wasserbasis. Andere Gleitgel sowie Massageöle können negative

Auswirkungen auf das Material haben und werden daher nicht empfohlen.

Reinigung

Öffnen Sie die Klappe. Nehmen Sie den Penisärmel aus dem Motor heraus. Spülen Sie die Innenseite des Penisärmels mit lauwarmem Wasser aus. Tragen Sie Spielzeugreiniger oder mildes Seifenwasser auf die Innenseite des Penisärmels auf und spülen Sie ihn erneut mit lauwarmem Wasser aus. Wiederholen Sie diesen Schritt bei Bedarf. Legen Sie den Penisärmel zum Trocknen ab oder tupfen Sie ihn mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken. Reinigen Sie die Griffe mit einem feuchten Tuch. Setzen Sie den Penisärmel wieder ein, wenn alle Komponenten vollständig trocken sind. Stellen Sie sicher, dass die Verriegelungspositionen übereinstimmen und dass der Kern mit dem Motorinnenkern ausgerichtet ist, damit alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren.

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Spielzeug sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwenden Sie einen Spielzeugbeutel, um das Spielzeug vor Staub und Kratzern zu schützen.

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Spielzeug nicht in folgenden Situationen: auf geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut oder bei Verletzungen des Penis, nach Operationen im Beckenbereich, wenn Teile beschädigt sind und/oder wenn Sie eine allergische Reaktion auf eines der Materialien haben oder bereits eine Allergie gegen eines der Materialien bekannt ist. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen konsultieren Sie vor der Verwendung das Arzt. Bei Schmerzen und/oder Unwohlsein während der Anwendung sollten Sie die

Verwendung sofort abbrechen und darauf verzichten. Um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden, teilen Sie das Spielzeug nicht mit anderen. Verwenden Sie das Spielzeug nicht im Nackenbereich. Verwenden Sie es nicht zusammen mit anderen vibrierenden Spielzeugen. Laden Sie das Spielzeug nicht auf und verwenden Sie es nicht, wenn das Spielzeug oder das Ladekabel beschädigt sind. Verwenden Sie es nicht während des Ladevorgangs, da dies einen elektrischen Schlag verursachen kann. Bringen Sie das Ladekabel nicht mit Wasser in Kontakt, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Verwenden Sie keinen USB-Hub zum gleichzeitigen Aufladen mit anderen Geräten. Verwenden Sie das Ladekabel nur mit Adapters, die einen Kurzschlusschutz haben, um Brände zu verhindern. Feuchtigkeit kann den Motor beschädigen. Wenn Feuchtigkeit ins Spielzeug gelangt, schalten Sie es sofort aus und entfernen Sie so viel Wasser wie möglich mit einem trockenen Tuch. Das Spielzeug darf nur verwendet werden, wenn das Innere vollständig trocken ist. Bei Überhitzung schalten Sie das Spielzeug sofort aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden. Reinigen Sie es nicht mit Produkten, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für Waschmaschinen oder Geschirrspüler geeignet. Geeignet zur Verwendung am Penis. Verwenden Sie das Spielzeug nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen.

Entsorgungsinformationen

Entsorgen Sie das Spielzeug nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie das Spielzeug umweltgerecht an einer Sammelstelle für die Wiederverwertung von Elektrogeräten. Das Symbol mit dem durchgestrichenen Abfalleimer kennzeichnet die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten. Als Händler von elektronischen Geräten nehmen

wir kostenlos zurückgegebene Elektro- und Elektronikgeräte an. Beachten Sie lokale Entsorgungsmöglichkeiten. Vermeiden Sie die Entstehung von unnötigem Abfall.

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, zögern Sie nicht, sich an den Kundenservice zu wenden.

 +31 (0) 598-690 453

 info@blowcast.eu

 www.blowcast.eu

Avant l'utilisation

Chargez complètement le jouet avant la première utilisation à l'aide du câble USB fourni. Le bouton d'alimentation clignotera lorsque le jouet se recharge. Vissez le support de téléphone sur le jouet pour pouvoir regarder des vidéos tout en utilisant le jouet.

Utilisation

Ce jouet est destiné à être utilisé sur le pénis. Veuillez noter que, en raison de la nature flexible de la gaine du pénis, le jouet s'usera avec le temps.

Comment l'utiliser

Facultativement, appliquez un peu de lubrifiant à base d'eau sur l'ouverture du jouet pour faciliter l'insertion du pénis. Pour allumer le jouet, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière s'allume. Le jouet est maintenant en mode veille. Appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation pour activer la fonction de chauffage. Le bouton d'alimentation deviendra rouge pour indiquer que la fonction de chauffage est activée. La fonction de chauffage atteindra 42 degrés et prend environ 10 minutes pour chauffer. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour démarrer les vibrations et pour passer entre les modes de vibration. Appuyez sur le bouton de poussée pour démarrer la poussée et pour passer entre les modes de poussée. Maintenez le bouton de poussée enfoncé pendant 3 secondes pour arrêter le mode de poussée. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre complètement le jouet.

Lubrifiant

Utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les autres lubrifiants et huiles de massage peuvent avoir un effet négatif sur le matériau et sont donc déconseillés.

Nettoyage

Ouvrez le compartiment. Retirez la gaine du pénis du moteur. Rincez l'intérieur de la gaine du pénis à l'eau tiède. Appliquez un nettoyant pour jouets ou un savon doux à l'intérieur de la gaine du pénis et rincez-la à nouveau à l'eau tiède. Répétez cette étape si nécessaire. Posez la gaine du pénis à plat pour la faire sécher ou tamponnez-la avec un chiffon ou une serviette sans peluche. Nettoyez les poignées avec un chiffon humide. Replacez la gaine du pénis lorsque tous les composants sont complètement secs. Assurez-vous que les positions d'emboîtement sont alignées et que le noyau est aligné avec le noyau du moteur afin que toutes les fonctions fonctionnent correctement.

Rangement

Conservez le jouet dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes, hors de la portée des enfants et des animaux. Utilisez un sac de rangement pour protéger le jouet de la poussière et des rayures.

Instructions de sécurité

Ne pas utiliser le jouet dans les situations suivantes : sur une peau enflée, irritée ou enflammée, ou en cas d'autres blessures au pénis, après une chirurgie dans la région pelvienne, si certaines parties sont endommagées et/ou si vous avez une réaction allergique à l'un des matériaux ou si vous êtes conscient d'une allergie existante à l'un des matériaux. En cas de maladie cardio-vasculaire, consultez votre médecin avant utilisation. Si vous ressentez une douleur et/ou un inconfort pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement l'utilisation du produit et abstenez-vous de l'utiliser davantage. Pour éviter les maladies et les infections, ne partagez pas le jouet avec d'autres personnes. Ne pas utiliser le jouet dans la région du cou. Ne pas utiliser avec d'autres jouets vibrants. Ne pas charger ou utiliser le jouet si le jouet ou le câble de chargement sont endommagés. Ne pas utiliser pendant

la charge, car cela peut provoquer un choc électrique. Ne pas mettre le câble de chargement en contact avec l'eau pour éviter un choc électrique. Ne pas utiliser un concentrateur USB pour charger avec d'autres appareils. Pour éviter les incendies, utilisez uniquement le câble de chargement avec des adaptateurs dotés d'une protection contre les courts-circuits. L'humidité peut endommager le moteur. Si de l'humidité pénètre à l'intérieur du jouet, éteignez-le immédiatement et éliminez autant d'eau que possible avec un chiffon sec. Le jouet ne peut être utilisé que lorsque l'intérieur est complètement sec. En cas de surchauffe, éteignez immédiatement le jouet et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau. Ne pas nettoyer avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne convient pas aux machines à laver ou aux lave-vaisselle. Convient à une utilisation sur le pénis. Utilisez le jouet uniquement comme prévu et tel que dirigé.

Instructions relatives à la mise au rebut

Ne pas jeter le jouet avec les déchets ménagers. Éliminez le jouet de manière écologique dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électroniques. Le symbole de la poubelle barrée indique la collecte séparée des équipements électriques et électroniques. En tant que distributeur d'équipements électroniques, nous acceptons les retours d'équipements électriques et électroniques usagés gratuitement. Tenez compte des options d'élimination locales. Évitez la création de déchets inutiles.

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client.

- 📞 +31 (0) 598-690 453
- ✉️ info@blowcast.eu
- 🌐 www.blowcast.eu

Antes de usar

Carga completamente el juguete antes del primer uso con el cable USB incluido. El botón de encendido parpadeará cuando el juguete esté cargando. Atornille el soporte para teléfono al juguete para poder ver videos mientras usas el juguete.

Uso

Este juguete está diseñado para su uso en el pene. Ten en cuenta que debido a la naturaleza flexible de la funda del pene, el juguete se desgastará con el tiempo.

Cómo operar

Opcionalmente, aplica un poco de lubricante a base de agua en la abertura del juguete para facilitar la inserción del pene. Para encender el juguete, mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que se encienda la luz. El juguete ahora está en modo de espera. Presiona rápidamente dos veces el botón de encendido para activar la función de calentamiento. El botón de encendido se pondrá rojo para indicar que la función de calentamiento está activada. La función de calentamiento alcanzará los 42 grados y tardará aproximadamente 10 minutos en calentarse. Presiona el botón de encendido una vez para iniciar las vibraciones y cambiar entre los modos de vibración. Presiona el botón de empuje para comenzar el movimiento de empuje y cambiar entre los modos de empuje. Mantén presionado el botón de empuje durante 3 segundos para detener el modo de empuje. Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar completamente el juguete.

Lubricante

Utiliza un lubricante a base de agua. Otros lubricantes y aceites de masaje pueden afectar negativamente el material y, por lo tanto, no se recomiendan.

Limpieza

Abre la tapa. Retira la funda del pene del motor. Enjuaga el interior de la funda del pene con agua tibia. Aplica limpiador de juguetes o jabón suave en el interior de la funda del pene y enjuágala nuevamente con agua tibia. Repite este paso si es necesario. Coloca la funda del pene en posición horizontal para que se seque o sécala con un paño o toalla sin pelusa. Limpia las asas con un paño húmedo. Vuelve a colocar la funda del pene cuando todos los componentes estén completamente secos. Asegúrate de que las posiciones de encaje estén alineadas y de que el núcleo de la funda del pene esté alineado con el núcleo del motor para que todas las funciones funcionen correctamente.

Almacenamiento

Guarda el juguete de forma segura en un lugar seco y oscuro, sin temperaturas extremas, fuera del alcance de niños y animales. Utiliza una bolsa para juguetes para proteger el juguete del polvo y los araños.

Instrucciones de seguridad

No utilices el juguete en las siguientes situaciones: en piel hinchada, irritada o inflamada, o si tienes otras lesiones en el pene, después de cirugía en el área pélvica, si alguna parte está dañada y/o si tienes una reacción alérgica a alguno de los materiales o si sabes que tienes alguna alergia existente a alguno de los materiales.

En caso de enfermedad cardiovascular, consulta a tu médico antes de usar el juguete. Si sientes dolor y/o molestias durante su uso, deja de usar el producto inmediatamente y abstente de seguir usándolo. Para evitar enfermedades e infecciones, no compartas el juguete con otras personas. No utilices el juguete en el área del cuello. No lo uses junto con otros juguetes vibradores.

No cargues ni uses el juguete si el juguete o el cable de carga están dañados. No lo uses mientras se está

cargando, ya que esto puede causar una descarga eléctrica. No pongas el cable de carga en contacto con agua para evitar una descarga eléctrica. No uses un concentrador USB para cargarlo junto con otros dispositivos. Para evitar incendios, utiliza únicamente el cable de carga con adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos. La humedad puede dañar el motor. Si la humedad entra en el juguete, apágalo inmediatamente y retira la mayor cantidad de agua posible con un paño seco. El juguete solo se puede usar cuando el interior está completamente seco. En caso de sobre-calentamiento, apaga el juguete de inmediato y permite que se enfrie antes de usarlo nuevamente. No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No es apto para lavadoras o lavavajillas. Apto para uso en el pene. Utiliza el juguete únicamente como está destinado y según las instrucciones.

Información de eliminación

No deseches el juguete en la basura doméstica. Deséchalo de manera respetuosa con el medio ambiente en un punto de recogida para el reciclaje de dispositivos electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos. Como distribuidor de equipos electrónicos, aceptamos devoluciones de equipos eléctricos y electrónicos desecharados de forma gratuita. Presta atención a las opciones locales de disposición. Evita la creación de residuos innecesarios.

¿Necesita ayuda?

Si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

- 📞 +31 (0) 598-690 453
- ✉️ info@blowcast.eu
- 🌐 www.blowcast.eu

Prima dell'uso

Ricarica completamente il giocattolo prima del primo utilizzo utilizzando il cavo USB incluso. Il pulsante di accensione lampeggerà quando il giocattolo si sta caricando. Avvitare il supporto per il telefono sul giocattolo per poter guardare video mentre si utilizza il giocattolo.

Uso

Questo giocattolo è destinato all'uso sul pene. Si prega di notare che a causa della natura flessibile del manico del pene, il giocattolo si consuma nel tempo.

Modalità di funzionamento

Facoltativamente, applicare un po' di lubrificante a base d'acqua all'apertura del giocattolo per agevolare l'inserimento del pene. Per accendere il giocattolo, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi fino a quando la luce si accende. Il giocattolo è ora in modalità standby. Premere rapidamente due volte il pulsante di accensione per attivare la funzione di riscaldamento. Il pulsante di accensione diventerà rosso per indicare che la funzione di riscaldamento è attiva. La funzione di riscaldamento raggiungerà i 42 gradi e impiega circa 10 minuti per riscaldarsi. Premere il pulsante di accensione una volta per avviare le vibrazioni e passare tra le modalità di vibrazione. Premere il pulsante di spinta per avviare la spinta e passare tra le modalità di spinta. Tenere premuto il pulsante di spinta per 3 secondi per interrompere la modalità di spinta. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere completamente il giocattolo.

Lubrificante

Utilizza un lubrificante a base d'acqua. Gli altri lubrificanti e gli oli per massaggi possono influire

negativamente sul materiale e pertanto sono sconsigliati.

Pulizia

Apri il vano. Togli il manico del pene dal motore. Risciacqua l'interno del manico del pene con acqua tiepida. Applica un detergente per giocattoli o un sapone delicato all'interno del manico del pene e risciacqualo nuovamente con acqua tiepida. Ripeti questa operazione se necessario. Appoggia il manico del pene su un piano per farlo asciugare o tamponalo con un panno o una salvietta senza pelucchi. Pulisci le maniglie con un panno umido. Rimetti il manico del pene quando tutte le componenti sono completamente asciutte. Assicurati che le posizioni degli incastri siano allineate e che l'anima del manico sia allineata con l'anima del motore in modo che tutte le funzioni funzionino correttamente.

Conservazione

Conserva il giocattolo in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme, fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Utilizza una custodia per giocattoli per proteggere il giocattolo da polvere e graffi.

Istruzioni di sicurezza

Non utilizzare il giocattolo nelle seguenti situazioni: su pelle gonfia, irritata o infiammata o in caso di altre lesioni al pene, dopo interventi chirurgici nell'area pelvica, se una qualsiasi parte è danneggiata e/o se hai una reazione allergica a uno dei materiali o sei consapevole di avere una allergia esistente a uno dei materiali. In caso di malattie cardiovascolari, consulta il medico prima dell'uso. Se durante l'utilizzo avverti dolore e/o fastidio, interrompi immediatamente l'uso del prodotto. Per evitare malattie e infezioni, non condividere il giocattolo con altre persone. Non utilizzare il giocattolo nella zona

del collo. Non utilizzare con altri giocattoli vibranti. Non caricare o utilizzare il giocattolo se il giocattolo o il cavo di ricarica sono danneggiati. Non utilizzare durante la ricarica in quanto potrebbe causare una scossa elettrica. Non mettere il cavo di ricarica a contatto con l'acqua per evitare scosse elettriche. Non utilizzare un hub USB per la ricarica insieme ad altri dispositivi. Per prevenire incendi, utilizzare solo il cavo di ricarica con adattatori dotati di protezione contro i cortocircuiti. L'umidità può danneggiare il motore. Se l'umidità entra nel giocattolo, spegnilo immediatamente e asciuga il più possibile con un panno asciutto. Il giocattolo può essere utilizzato solo quando l'interno è completamente asciutto. In caso di surriscaldamento, spegnere immediatamente il giocattolo e lasciarlo raffreddare prima di utilizzarlo nuovamente. Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non adatto per lavatrici o lavastoviglie. Adatto all'uso sul pene. Utilizzare il giocattolo solo come previsto e come indicato.

Informazioni per lo smaltimento

Non gettare il giocattolo tra i rifiuti domestici. Smaltire il giocattolo in modo ecologico presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettronici. Il simbolo del cestino con una linea sopra indica la raccolta separata di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Come distributore di apparecchiature elettroniche, accettiamo il ritorno di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse gratuitamente. Presta attenzione alle opzioni di smaltimento locali. Evita la creazione di rifiuti inutili.

Hai bisogno di aiuto?

Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti.

- 📞 +31 (0) 598-690 453
- ✉️ info@blowcast.eu
- 🌐 www.blowcast.eu

Przed użyciem

Naładuj zabawkę w pełni przed pierwszym użyciem za pomocą dołączonego kabla USB. Przycisk zasilania będzie migał podczas ładowania zabawki. Przymocuj uchwyt na telefon do zabawki, aby móc oglądać filmy podczas używania zabawki.

Użycie

Ta zabawka jest przeznaczona do użycia na penisie. Należy pamiętać, że ze względu na elastyczność wkładki na penis, zabawka może się zużywać z czasem.

Jak działać

Opcjonalnie nałóż trochę lubrykantu na bazie wody na otwarcie zabawki, aby ułatwić wprowadzenie penisa. Aby włączyć zabawkę, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż zaświeci się światło. Zabawka jest teraz w trybie gotowości. Szybko dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć funkcję podgrzewania. Przycisk zasilania zaświeci na czerwono, co oznacza, że funkcja podgrzewania jest włączona. Funkcja podgrzewania osiągnie temperaturę 42 stopni Celsjusza i zajmie około 10 minut, aby się rozgrzać. Naciśnij przycisk zasilania raz, aby rozpocząć振动 i przełączać się między trybami振动. Naciśnij przycisk pchnięcia, aby rozpocząć pchnięcie i przełączać się między trybami pchnięcia. Przytrzymaj przycisk pchnięcia przez 3 sekundy, aby zatrzymać tryb pchnięcia. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby całkowicie wyłączyć zabawkę.

Lubrykant

Użyj lubrykantu na bazie wody. Inne lubrykanty i olejki do masażu mogą negatywnie wpływać na materiał i dlatego są odradzane.

Czyszczenie

Otwórz klapkę. Wyjmij wkładkę na penis z silnika. Spłucz wnętrze wkładki na penis letnią wodą. Nalóż środek czyszczący do środka wkładki na penis i spłucz go ponownie letnią wodą. Powtórz ten krok, jeśli jest to konieczne. Położyć wkładkę na penis w pozycji do wyschnięcia lub osuszą ją suchym, bezpyłowym materiałem lub ręcznikiem. Wyczyść uchwyty wilgotną szmatką. Umieść wkładkę na penis z powrotem, gdy wszystkie elementy są całkowicie suche. Upewnij się, że pozycje zatrzasku są ze sobą synchronizowane, a rdzeń jest dopasowany do rdzenia silnika, aby wszystkie funkcje działały poprawnie.

Przechowywanie

Bezpiecznie przechowuj zabawkę w suchym i ciemnym miejscu, bez skrajnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Użyj torby na zabawki, aby chronić zabawkę przed kurzem i zarysowaniami.

Instrukcje bezpieczeństwa

Nie używaj zabawki w następujących sytuacjach: na spuchniętej, podrażnionej lub zaczernionej skórze lub w przypadku innych urazów penisa, po operacji w okolicy miednicy, jeśli jakiekolwiek części są uszkodzone i/lub jeśli masz reakcję alergiczną na jeden z materiałów lub jeśli masz istniejącą alergię na jeden z materiałów. W przypadku choroby sercowo-naczyńowej skonsultuj się z lekarzem przed użyciem. Jeśli podczas korzystania z produktu odczuwasz ból i/lub dyskomfort, natychmiast przestań go używać i powstrzymaj się od dalszego stosowania. Aby uniknąć chorób i zakażeń, nie udostępniaj zabawki innym osobom. Nie używaj zabawki w okolicy szyi. Nie używaj razem z innymi wibracyjnymi zabawkami. Nie ładuj ani nie używaj zabawki, jeśli zabawka lub kabel ładowania są uszkodzone. Nie używaj zabawki podczas ładowania, ponieważ może to spowodować porażenie

prądem. Nie doprowadzaj kabla ładowania do kontaktu z wodą, aby uniknąć porażenia prądem. Nie używaj huba USB do ładowania wraz z innymi urządzeniami. Aby zapobiec pożarowi, używaj tylko kabla ładowania z adapterami, które mają zabezpieczenie przed zwarciami. Wilgość może uszkodzić silnik. Jeśli wilgość dostanie się do środka zabawki, natychmiast ją wyłącz i jak najwięcej wody usuń suchą szmatką. Zabawkę można używać tylko wtedy, gdy wnętrze jest całkowicie suche. W przypadku przegrzania natychmiast wyłącz zabawkę i pozwól jej ostygnąć przed ponownym użyciem. Nie czyść produktu za pomocą środków zawierających alkohol, silikon, benzynę, aceton lub inne substancje żrące. Nie nadaje się do prania w pralce ani mycia w zmywarce. Nadaje się do użytku na penisie. Używaj zabawki tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami.

Informacje dotyczące usuwania

Nie wyrzucaj zabawki do domowych odpadów. Usuń zabawkę w sposób przyjazny dla środowiska w punkcie zbiórki dla recyklingu urządzeń elektronicznych. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza oddzielne zbieranie odpadów elektrycznych i elektronicznych. Jako dystrybutor urządzeń elektronicznych przyjmujemy zwroty odrzuconych urządzeń elektrycznych i elektronicznych bezpłatnie. Zwróć uwagę na lokalne opcje usuwania. Unikaj tworzenia niepotrzebnych odpadów.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta.

📞 +31 (0) 598-690 453

✉️ info@blowcast.eu

🌐 www.blowcast.eu

Перед использованием

Зарядите игрушку полностью перед первым использованием с помощью включенного в комплект USB-кабеля. Кнопка питания будет мигать, когда игрушка заряжается. Завинтите держатель для телефона на игрушку, чтобы можно было смотреть видео во время использования игрушки.

Использование

Эта игрушка предназначена для использования на половом члене. Обратите внимание, что из-за гибкости рукава для полового члена, игрушка со временем может износиться.

Как использовать

По желанию, нанесите немного водного лубриканта на отверстие игрушки, чтобы облегчить введение пениса. Для включения игрушки удерживайте кнопку включения питания в течение 3 секунд, пока не загорится индикатор. Теперь игрушка находится в режиме ожидания. Быстро нажмите дважды кнопку включения питания, чтобы включить функцию нагрева. Кнопка питания загорится красным, чтобы указать, что функция нагрева включена. Функция нагрева достигнет 42 градусов и потребует около 10 минут для прогрева. Нажмите кнопку включения питания один раз, чтобы запустить вибрацию и переключаться между режимами вибрации. Нажмите кнопку толчка, чтобы запустить толчковое движение и переключаться между режимами толчкового движения. Удерживайте кнопку толчка в нажатом состоянии в течение 3 секунд, чтобы остановить режим толчкового движения. Удерживайте кнопку включения питания в течение 3 секунд, чтобы полностью выключить игрушку.

Лубрикант

Используйте водный лубрикант. Другие лубриканты

и массажные масла могут негативно повлиять на материал и не рекомендуются.

Очистка

Откройте люк. Извлеките рукав для полового члена из мотора. Промойте внутреннюю часть рукава для полового члена теплой водой. Нанесите очиститель для игрушек или мягкое мыло на внутреннюю часть рукава для полового члена и смойте его теплой водой еще раз. Повторите этот шаг при необходимости. Разложите рукав для полового члена на поверхности для высыхания или вытрите его сухой безворсовой тканью или полотенцем. Протрите ручки влажной тряпкой. Положите рукав для полового члена обратно, когда все компоненты полностью высохнут. Убедитесь, что защелки совпадают и что ядро совпадает с ядром мотора, чтобы все функции работали должным образом.

Хранение

Безопасно храните игрушку в сухом и темном месте без экстремальных температур, в недоступном для детей и животных месте. Используйте сумку для игрушек, чтобы защитить ее от пыли и царапин.

Инструкции по безопасности

Не используйте игрушку в следующих случаях: на опухшей, раздраженной или воспаленной коже или при наличии других повреждений полового члена, после операции в области таза, если какие-либо части повреждены и/или если у вас есть аллергическая реакция на один из материалов или если у вас уже есть аллергия на один из материалов. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний проконсультируйтесь со своим врачом перед использованием. Если во время использования возникает боль и/или дискомфорт, немедленно прекратите использование продукта и

воздержитесь от дальнейшего использования. Чтобы избежать заболеваний и инфекций, не делитесь игрушкой с другими людьми. Не используйте игрушку на области шеи. Не используйте с другими вибрирующими игрушками. Не заряжайте и не используйте игрушку, если она или кабель зарядки повреждены. Не используйте во время зарядки, так как это может вызвать электрический удар. Не допускайте попадания кабеля зарядки в воду, чтобы избежать электрического удара. Не используйте USB-концентратор для зарядки вместе с другими устройствами. Чтобы избежать возгорания, используйте только кабель зарядки с адаптерами, обладающими защитой от короткого замыкания. Влага может повредить мотор. Если влага попадает внутрь игрушки, немедленно выключите ее и удалите как можно больше воды сухой тканью. Игрушку можно использовать только тогда, когда внутри она полностью сухая. В случае перегрева немедленно выключите игрушку и дайте ей остыть перед повторным использованием. Не очищайте с использованием продуктов, содержащих спирт, силикон, бензин, ацетон или другие коррозионные вещества. Не подходит для стиральной машины или посудомоечной машины. Подходит для использования на половом члене. Используйте игрушку только в соответствии с ее назначением и указаниями.

Информация об утилизации

Не выбрасывайте игрушку в бытовой мусор. Утилизируйте игрушку экологически безопасным способом на пункте приема электронных устройств. Символ с перечеркнутым мусорным баком указывает на отдельный сбор отходов электрического и электронного оборудования. Как дистрибутор электронного оборудования, мы бесплатно принимаем возврат отброшенного

электрического и электронного оборудования.
Обратите внимание на местные варианты
утилизации. Избегайте создания избыточных
отходов.

Нужна помощь?

Если у вас есть вопросы по этому продукту, не
стесняйтесь обращаться в службу поддержки.

 +31 (0) 598-690 453

 info@blowcast.eu

 www.blowcast.eu

Blowcast©
is a registered trademark.

Produced in license by EQOM Purchasing B.V.,
produced in China.

Phoenixweg 6 • 9641 KS Veendam
The Netherlands (EU)
Customer service: +31(0)598 - 69 04 53
www.easytoys.com • info@easytoys.com

