

# SVAKOM

SVAKOM Manual	1
Manuel SVAKOM	7
SVAKOM マニュアル	13
Manual de SVAKOM	19
SVAKOM Anleitung	25
Руководство пользователя	31
Manuale SVAKOM	37
SVAKOM 매뉴얼	43
SVAKOM 手册	49



Raccolta differenziata dei rifiuti.  
Controlla le linee guida del tuo comune.

[WWW.SVAKOM.COM](http://WWW.SVAKOM.COM)

Product Name: AVA NEO  
Made in China



@svakomusa @svakomtheofficial SVAKOM Official @svakom\_usa



For the full manual, please visit  
 Pour le manuel complet, veuillez visiter  
 完全なマニュアルについては、次の Web サイトをご覧ください  
 Para obtener instrucciones detalladas, visite  
 Das vollständige Handbuch finden Sie unter  
 Более подробную инструкцию Вы можете найти на сайте  
 Per il manuale completo, visitate  
 자세한 설명서를 보려면 다음을 방문하십시오  
 如蒙光臨幸甚，請訪問  
[www.svakom.com/manual](http://www.svakom.com/manual)

## EN Disclaimer

The information contained in this manual is provided solely for informational reasons. This manual is regarded to contain accurate and reliable information. However, SVAKOM makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy or completeness of such information and disclaims all liability for the consequences of such use. SVAKOM maintains the right to make changes to the information included in this document at any time and without notice, including but not limited to specifications and product descriptions.

SVAKOM shall not be liable for any damages, losses, costs, or expenses, direct or indirect, consequential or special, arising out of or in connection with the use of this material or the products described herein.

SVAKOM's products are not intended, authorized, or warranted for use in situations where failure or malfunction could possibly result in personal injury, death, or severe property or environmental damage. SVAKOM makes no representations or warranties about the inclusion and/or use of its goods in such equipment or applications, and thus such inclusion and/or use is at the customer's own risk.

This document supersedes and replaces all preceding information.

This product is intended for use by adults.

**Items included:** • Charging Cable • Manual • Fabric Pouch • Ava Neo

**Notes:** Before using a new SVAKOM device, please fully charge the device, clean with mild unscented soap before using it on your body. **EN**

### 1. Charging



Magnetic Charging Port

### 2. ON/OFF




**ON/OFF**

Press & Hold "S" button for 2s

### 3. Switching Function



Double press the "S" button to cycle between thrusting combined with vibration, thrusting only, and vibration only.



1



#### Switching Intensity Level

Single press the "▲" button to increase the intensity.  
 Single press the "▼" to decrease the intensity.



#### Switching Mode

Double press the "▲" or "▼" buttons to cycle between the modes of a function (5 thrusting, 5 vibrating, 5 combined).



Thrusting Mode	T1	T2	T3	T4	T5
Graph					
Vibrating Mode	V1	V2	V3	V4	V5
Graph					

Note: When turning on the product, it will enter standby mode and search to connect with the SVAKOM App on a smart device. To control the product manually, single press the "S" button and it will enter the default mode.

### 4. Status Display

Low battery	light flashes
Activate status	lasting light
Stimulator off	light flashes
While charging	light flashing
Fully-charged	Permanent light

### 5. App Connection



SVAKOM  
 SVAKOM UNITED STATES INC.



App Store



Google Play

With Bluetooth enabled on your phone/tablet, turn on the device. Open the SVAKOM app, the device should connect automatically. If you have trouble connecting the device, please follow our connection guide: [www.svakom.com/pages/svakom-app-guide](http://www.svakom.com/pages/svakom-app-guide). For long distance and local control download the "SVAKOM" APP, available on Apple Store and Google Play Store.



FeelConnect 3  
 Feel Technology



App Store



Google Play

2

For long distance and local control download the "SVAKOM" APP, available on Apple Store and Google Play Store. To sync with interactive videos and camming websites download the "FeelConnect 3.0" APP, available on Apple Store and Google Play Store. With Bluetooth enabled on your phone/tablet, turn on the device. Open the SVAKOM/Feel connect app, the device should connect automatically. If you have trouble connecting the device, please follow our connection guide: [www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/)



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit: [www.svakom.com/connexion-series](http://www.svakom.com/connexion-series)

For detailed instructions, visit: [www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/).

#### WARNING & QUALITY

#### Compliance with FCC Regulations:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

#### Please comply with the following before using the product:

Thoroughly clean the product before you use it; wash the device with a mild, unscented soap and then rinse with clean warm water less than 45°C/113°F degrees; finally, gently wipe it with a towel or soft cloth.

FCCID:2A74F-SA0598

#### WARNING!

- Do not use massage oil or hand cream as lubricant
- The use of these types of items can lead to irritation and/or infection.
- Do not use silicon-based lubricant, oils, or lotions as this will damage the product. Including but not limited to: suntan lotion or sunscreen, lip care products, essential oils, coconut oil, and edible oils of all types.
- Anyone under the age of 18 should refrain from using this product.
- The use of non-water-based lubricant will cause deterioration of the product. Deterioration can provide breeding grounds for harmful bacteria which may lead to irritation/infection when used on the body.

Reminder: Do not use any cleaning agent containing alcohol, gasoline, or acetone to clean the product. Avoid contact with direct sunlight and long-time exposure to high-temperatures. The product should be stored in a clean and dry place with no contact to products made primarily of plastic.

**WARNING! Please read the following safety information carefully before using the product.**

- Keep out of reach of small children and minors. Some parts may cause choking.
- Do not use product on damaged skin or anywhere experiencing irritation.
- Avoid sharing the device with others as this could lead to illness and infections.
- Take careful consideration of the materials displayed on the product packaging in order to avoid direct contact with allergies.
- Do not expose the product to extreme temperatures (i.e. freezing/heat).
- Pay close attention to notes of caution and safety to avoid injury. Failure to do so is at your own risk.
- Injury, accidents, or any harm caused from improper usage or failure to observe safety instructions is not the responsibility of SVAKOM.

#### Care/storage instructions

- Allow the product to cool off after every use before putting it away.
- Clean the device with warm water and soap after every use. To prevent damage to your device, please make sure no water enters the battery compartment.
- Keep the product in a clean, cool and dry place. Moisture can damage the batteries and motor. Avoid direct sunlight.
- To prevent chemical reactions, store this product by itself. Do not store with other products made from various materials.

Caution! Do not use this product if you are not of good health. You use this product at your own risk & discretion.

Improper use of the device can lead to injury. Be sure to read the instructions before using the device. If you experience any discomfort or feel unwell when using this product, cease usage immediately. Be certain to remove any jewelry/piercings on the usage area. Before using a new SVAKOM product allow the device to fully charge and ensure it has been cleaned thoroughly before using it on your body.

#### Customer Information

Thank you for choosing to purchase a SVAKOM product. We hope you're ready to enjoy the intense sensations and hours of fun this product is sure to bring you - alone or with a partner(s).

To keep this product for many years to come, we advise that you read all information regarding proper maintenance of the product, and the safety information. Please keep this manual in a safe location for future reference. Do not throw out the product packaging, as this may contain useful information regarding batteries, charging, etc.

#### Battery Maintenance:

- This product uses rechargeable batteries. When replacing the battery, allow the new battery two or three hours to charge and discharge; to perform at it's maximum potential.
- A battery can be charged or discharged over 1000 times before reaching full maturity. After fully charging the battery it should be disconnected from the charger - overcharging can cause a reduction in the overall battery life.
- When left idle, a fully charged battery will gradually lose its charge.
- If the device is left in a location which is either too hot or too cold there will be a reduction in the overall battery life and the battery capacity. When too hot or too cold, the battery life will be shorter even on a full charge.
- When left idle, a fully charged battery will gradually lose its charge.

Do not puncture or damage the battery. If the battery is damaged, refrain from using the device. Usage of a damaged battery can cause fires and/or cause the device to explode. When replacing the battery, be sure to use a compatible battery. Replacing with an improper battery for the device can lead to malfunction and/or injury/explosion


#### Note for adapters/chargers included with the product:

The power adapter/charger is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental abilities or those who lack experience and/or knowledge, unless they are supervised by a responsible person or have been instructed in the proper use of the power adapter/charger. Children should be supervised to ensure that they do not play with the power adapter/charger or individual parts thereof.

#### Disposal Information:

When discarding packaging, be sure to recycle wherever possible – try to avoid unnecessary disposal of recyclable items. Old devices must be taken to the appropriate collection points according to your local legislation and Directives 2012/19/EC and 2006/66/EC.

The symbol of the crossed-out garbage can on wheels (  ) shows that this product must be taken to an e-waste collection point for disposal so that it can be recycled optimally.

Batteries do not belong in household waste. As a consumer, you are under legal obligation to turn in used batteries. You can do this at public collection points or places where batteries are sold. Batteries that contain harmful substances are marked with the  symbol and one of the following chemical symbols:

- Pb = Battery contains more than 0.004 percent lead by mass.
- Cd = Battery contains more than 0.002 percent cadmium by mass or
- Hg = Battery contains more than 0.0005 percent mercury by mass.

Lithium batteries and battery packs for all systems can only be turned in at collection points if they have been discharged. To prevent short-circuits in the event of incomplete discharging, the poles on these types of batteries should be insulated using a substance such as adhesive tape before the batteries are returned.

#### Quality

Surpassing standards from Europe and America

#### Material Safety

All SVAKOM products are manufactured using environmentally friendly material including Silicone and ABS plastics. They are harmless to humans' body.

#### International Certification

SVAKOM products have passed EU ROHS certification and meet EU CE Directive and WEEE Directive. SVAKOM products are "Green" meeting the official safety and environmental protection standard issued by agencies in Europe and North America.



#### Product Information

Additional Information: The EU CE Directive and the WEEE Directive are referred to as the "Twin Directives for Environmental Protection" or "Double Green Directives" and are used to restrict hazardous substances in electronic products including lead, cadmium, and mercury. ROHS stands for "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances"; and WEEE stands for "Waste Electrical and Electronic Equipment". Products that meet the standards set out in these two directives can be advertised as "Green Products".

EU CE Directive: is the collective name of a series of product standards issued by the European Union; enterprises complying with the standard may apply for CE certification mark on their products and labelling. SVAKOM products surpass the standards set out by these directives and are authorized to use the mark identifying that the products comply with all EU requirements.

Ava Neo, declares that this Model is No: SA059B.

Product Name: Ava Neo, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product allowed to be used in all EU member states.

Use Ava Neo in the environment with the temperature between 0°C and +40°C.

SAR: The device complies with RF specifications when the device used at 5mm from your body.

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

## Meeting European Standards

### NOTICE

Hereby, SVAKOM declares that the radio equipment type vibrator "Ava Neo" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.svakom.com/dte/pdf](http://www.svakom.com/dte/pdf). The frequency band or bands in which the radio equipment vibrator "Ava Neo" is operated at 2402-2480MHz and the maximum transmitting power emitted in the frequency band or bands is +58.7dBm.



### Dear valued customer,

Thank you for choosing SVAKOM!

We are dedicated to bringing you intelligent, sleek, luxurious, and elegant lifestyle products!

Once you have registered on our website, you will get the latest updates on our innovative products with creative ways of playing.

Enjoy great pleasure!

### SVAKOM Customer Service



#### Warranty

Each SVAKOM product comes with a 2-year warranty & 10-year quality guarantee.

If you experience any problems with your product, visit:

[www.svakom.com/warranty-claim](http://www.svakom.com/warranty-claim)

There you can enter all the necessary information to claim on your warranty.



[WWW.SVAKOM.COM](http://WWW.SVAKOM.COM)



[HELP CENTER](#)



[WARRANTY CLAIM](#)

Support: [customer-service@svakom.com](mailto:customer-service@svakom.com)



@svakomusa



@svakomtheofficial SVAKOM Official



@svakom\_usa



© 2023 SVAKOM. All rights reserved.

## FR Avertissement

Les informations contenues dans ce manuel sont fournies uniquement à titre informatif. Ce manuel est considéré comme contenant des informations précises et fiables. Cependant, SVAKOM ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, concernant l'exhaustivité ou l'exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les conséquences d'une telle utilisation. SVAKOM se réserve le droit d'apporter des modifications aux informations incluses dans ce document à tout moment et sans préavis, y compris, mais sans s'y limiter, les spécifications et les descriptions de produits. SVAKOM ne sera pas responsable des dommages, pertes, coûts ou dépenses, directs ou indirects, consécutifs ou spéciaux, résultant de ou en relation avec l'utilisation de ce matériel ou des produits décrits dans ce document.

Les produits de SVAKOM ne sont pas destinés, autorisés ou garantis pour une utilisation dans des situations où une défaillance ou un dysfonctionnement pourrait éventuellement entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels ou environnementaux graves. SVAKOM ne fait aucune déclaration ou garantie concernant l'inclusion et/ou l'utilisation de ses produits dans de tels équipements ou applications, et donc cette inclusion et/ou utilisation est aux risques et périls de l'utilisateur. Ce document annule et remplace toutes les informations précédentes. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes.

Articles inclus: • Câble de charge • Manuel • Pochette en tissu • Ava Neo



Remarque: Avant d'utiliser un nouvel appareil SVAKOM, veuillez charger complètement l'appareil. Veillez aussi à le nettoyer avec un savon doux non parfumé avant de l'utiliser sur votre corps.

FR

### 1. Mise en charge



Prise de recharge magnétique

### 2. Allumé/éteint




MARCHE/ARRÊT

Appuyez et maintenez le bouton "S" pendant 2 secondes

### 3. Changement de fonction



Appuyer deux fois sur le bouton « S » pour passer tour à tour du mode combiné de va-et-venir avec vibration au mode de va-et-venir sans vibration, au mode de vibration sans va-et-venir.



Changement de l'intensité

Appuyer une fois sur le bouton « ▲ » pour augmenter l'intensité. Appuyer une fois sur le bouton « ▼ » pour diminuer l'intensité.



Changement de mode

Appuyer deux fois sur les boutons « ▲ » ou « ▼ » pour passer d'un mode à l'autre pour une fonction donnée (5 modes de va-et-venir, 5 modes de vibration, 5 modes combinés).



7

Mode de va-et-venir	T1	T2	T3	T4	T5
Graphique					
Mode de vibration	V1	V2	V3	V4	V5
Graphique					

Remarque : Une fois allumé, le produit entrera en veille et essaiera de se connecter à l'application SVAKOM sur un appareil connecté. Pour contrôler le produit manuellement, appuyer une fois sur le bouton « S » et le produit entrera en mode par défaut.

### 4. Affichage de l'état

Batterie faible	clignotement de la lumière
État d'activation	lumière constante
Stimulateur éteint	clignotement de la lumière
En cours de charge	clignotement de la lumière
Complètement chargé	lumière permanente

### 5. Contrôle par application



SVAKOM  
SVAKOM UNITED STATES INC.



App Store



Google Play

Avec Bluetooth activé sur votre téléphone/tablette, allumez le dispositif. Ouvrez l'application SVAKOM, le dispositif devrait se connecter automatiquement. Si vous avez des problèmes de connexion avec le dispositif, veuillez suivre notre guide de [www.svakom.com/pages/svakom-app-guide](http://www.svakom.com/pages/svakom-app-guide). Pour un contrôle à distance et local, téléchargez l'application "SVAKOM", disponible sur l'Apple Store et Google Play Store.



FeelConnect 3  
Feel Technology



App Store



Google Play

Avec Bluetooth activé sur votre téléphone/tablette, allumez le dispositif. Ouvrez l'application SVAKOM, le dispositif devrait se connecter automatiquement. Si vous avez des problèmes de connexion avec le dispositif, veuillez suivre notre guide de connexion [www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/). Pour un contrôle à distance et local, téléchargez l'application "SVAKOM", disponible sur l'Apple Store et Google Play Store. Pour synchroniser avec des vidéos interactives et des sites de camming, téléchargez l'application "FeelConnect 3.0", disponible sur l'Apple Store et Google Play Store.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest  
APP Guide or visit:

[www.svakom.com/connexionseries](http://www.svakom.com/connexionseries)

Pour des instructions détaillées, visitez:  
[www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/).

6

**Commission fédérale des communications:**

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC (Commission Fédérale des Communications). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

**Note:** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC (Commission Fédérale des Communications). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement peut émettre de l'énergie radiofréquence et, si n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans quelqueque installation. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Reorientez ou déplacez l'antenne de réception.

Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.

Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour être assisté.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

**FCCID:2A74F-SA059B****Attention!**

1. Veuillez respecter les points suivants avant d'utiliser le produit :

- Nettoyez soigneusement le produit avant d'utiliser ; lavez l'appareil avec un savon doux non parfumé puis rincez à l'eau claire tiède à moins de 45°C/113°F degrés ; enfin, essuyez-le délicatement avec une serviette ou un chiffon doux.

2. Pendant l'utilisation :

- Ne pas utiliser d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant.
- N'utilisez pas de lubrifiant à base de silicone, cela pourrait endommager le produit.

**Rappel :** N'utilisez aucun agent de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer le produit. Éviter le contact avec la lumière directe du soleil et l'exposition prolongée à des températures élevées. Le produit doit être stocké dans un endroit propre et sec sans contact avec des produits principalement en plastique.

**Informations Client**

Merci d'avoir choisi d'acheter un produit SVAKOM. Nous espérons que vous êtes prêt à profiter des sensations intenses et des heures de plaisir que ce produit vous apportera, seul ou avec un ou plusieurs partenaires.

Pour conserver ce produit le plus longtemps possible, nous vous conseillons de lire toutes les informations concernant le bon entretien du produit et les informations de sécurité. Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer à l'avenir. Ne jetez pas l'emballage du produit, car il peut contenir des informations utiles concernant les batteries, la charge, etc.

**Informations de sécurité**

- Tenir hors de portée des jeunes enfants et des mineurs. Certaines pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.
- N'utilisez pas le produit sur une peau endommagée ou sur un endroit irrité.
- Ne pas partager l'appareil avec d'autres personnes pour éviter toute maladie ou infection.

- Faites attention aux matériaux listés sur l'emballage du produit afin d'éviter le déclenchement d'éventuelles allergies.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmes (gel/chaueur).
- Portez une attention particulière aux consignes de sécurité pour éviter tout accident. Ignorer ces consignes est à vos risques et périls.
- Les blessures, accidents ou dommages causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité ne relèvent pas de la responsabilité de SVAKOM.

**Instructions d'entretien**

- Laissez le produit refroidir après chaque utilisation avant de le ranger.
- Nettoyez le produit avec de l'eau tiède et du savon après chaque utilisation. Pour éviter d'endommager votre appareil, assurez-vous que l'eau ne pénètre pas dans le compartiment des piles/batteries.
- Conservez le produit dans un endroit propre, frais et sec. L'humidité peut endommager les batteries et le moteur. Évitez l'exposition directe au soleil.
- Pour éviter les réactions chimiques, stockez ce produit seul. Ne pas stocker avec d'autres produits fabriqués à partir de divers matériaux.

**Remarque:** n'utilisez pas ce produit si vous n'êtes pas en bonne santé.

**Mise en garde:** Une mauvaise utilisation de l'appareil peut entraîner des blessures. Assurez-vous de lire les instructions avant d'utiliser l'appareil. Si vous ressentez une gêne ou ne vous sentez pas bien lors de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser. Assurez-vous d'enlever tous les bijoux/piercings sur la zone d'utilisation.

**Remarque:** Avant d'utiliser un nouveau produit SVAKOM, laissez l'appareil se charger complètement et assurez-vous qu'il a été soigneusement nettoyé avant de l'utiliser sur votre corps.

**Entretien de la batterie :**

- Ce produit utilise des piles rechargeables. Lors du remplacement de la batterie, laissez à la nouvelle batterie deux ou trois heures pour se charger et se décharger afin qu'elle puisse fonctionner à son potentiel maximum.
- Une batterie peut être chargée ou déchargée plus de 100 fois avant d'atteindre sa pleine maturité. Après avoir complètement chargé la batterie, elle doit être déconnectée du chargeur - une surcharge peut entraîner une réduction de la durée de vie globale de la batterie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, une batterie complètement chargée perdra progressivement sa charge.
- Si l'appareil est laissé dans un endroit trop chaud ou trop froid, la durée de vie globale et la capacité de la batterie seront réduites. Lorsqu'il fait trop chaud ou trop froid, la durée de vie de la batterie sera plus courte, même avec une charge complète.

**Avertissement!**

Ne pas percer ou endommager la batterie. Si la batterie est endommagée, évitez d'utiliser l'appareil. L'utilisation d'une batterie endommagée peut provoquer des incendies et/ou faire exploser l'appareil.


**Remarque concernant les adaptateurs/chargeurs inclus avec le produit :**

L'adaptateur secteur/le chargeur n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable ou qu'elles aient été instruites sur la bonne utilisation de l'adaptateur secteur / chargeur. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'adaptateur d'alimentation/le chargeur ou des pièces individuelles de celui-ci.

Informations sur la disposition du produit :

Veuillez vous abstenir de jeter les matériaux d'emballage ou les anciens appareils lorsque cela n'est pas nécessaire. Si possible, recyclez-les. Les anciens appareils doivent être déposés dans les points de collecte appropriés conformément à votre législation locale et aux directives 2012/19/CE et 2006/66/CE.

Le symbole d'une poubelle barrée d'une croix (  ) indique que ce produit doit être déposé dans un point de collecte de déchets électroniques afin que le produit puisse être recyclé de manière optimale.

Les piles ne font pas partie des déchets ménagers. En tant que consommateur, vous avez l'obligation légale de restituer les piles usagées. Vous pouvez le faire dans les points de collecte publics ou les lieux de vente de piles. Les piles qui contiennent des substances nocives sont marquées du symbole «  » et de l'un des symboles chimiques suivants :

- Pb = la batterie contient plus de 0,004% de plomb,
- Cd = la batterie contient plus de 0,002% de cadmium ou
- Hg = la batterie contient plus de 0,0005% de mercure.

Les batteries au lithium et les blocs-batteries ne peuvent être remis aux points de collecte que s'ils ont été déchargés. Pour éviter les courts-circuits en cas de décharge incomplète, les pôles de ces types de batteries doivent être isolés à l'aide de ruban adhésif avant le retour des batteries.

#### Qualité

Surpassement des normes Européennes et d'Amérique

#### Sécurité des matériaux

Tous les produits SVAKOM sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement, notamment silicium et ABS. Ils sont inoffensifs pour le corps humain.

#### Certification internationale

Les produits SVAKOM ont passé la certification EU ROHS et sont conformes à la directive européenne CE et à la directive DEEE. Les produits SVAKOM sont « verts » et répondent aux normes officielles de sécurité et de protection de l'environnement émises par les agences en Europe et en Amérique du Nord.



Informations supplémentaires : La directive CE de l'UE et la directive DEEE sont appelées « directives jumelles pour la protection de l'environnement » ou « doubles directives vertes » et sont utilisées pour restreindre l'utilisation de substances dangereuses dans les produits électroniques, notamment le plomb, le cadmium et le mercure. ROHS signifie « Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses » ; et DEEE signifie « Déchets d'équipements électriques et électroniques ». Les produits qui répondent aux normes définies dans ces deux directives peuvent être annoncés comme des « produits verts ».

Directive CE de l'UE : est le nom collectif d'une série de normes de produits émises par l'Union Européenne ; les entreprises conformes à la norme peuvent demander la marque de certification CE sur leurs produits et leur étiquetage. Les produits SVAKOM répondent aux normes fixées par ces directives et sont autorisés à utiliser la marque identifiant que les produits sont conformes à toutes les exigences de l'UE.

Ava Neo déclare le modèle n° : SA059B.

Nom du produit : Ava Neo est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 2014/53/EU. Conformément à l'article 10(2) et à l'article 10(10), ce produit peut être utilisé dans tous les états membres de l'UE.

Utilisez Ava Neo dans un environnement dont la température est comprise entre 0°C et +40°C. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre batterie du type incorrect. Jetez les piles usagées conformément aux instructions.

Le produit ne doit être connecté qu'à une interface USB de version USB2.0.  
DAS : L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 5 mm de votre corps.

#### Normes européennes

#### REMARQUE

SVAKOM déclare par la présente que l'électronique vibrante de type "Ava Neo" est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible sur le site à l'adresse internet suivante : [www.svakom.com/de/pdf](http://www.svakom.com/de/pdf)

La ou les bandes de fréquences dans lesquelles l'Anneau pénien "Ava Neo" fonctionne sont de 2402-2480MHz et la puissance d'émission maximale émise dans la ou les bandes de fréquences est de +58,7dBm.



#### Très cher client,

Merci d'avoir choisi SVAKOM !

Nous nous engageons à vous proposer des produits de style de vie intelligents, chics, luxueux et élégants !

Une fois inscrit sur notre site web, vous recevrez les dernières mises à jour sur nos nouveaux produits avec toujours plus de façons créatives de se faire plaisir.

Profitez bien!

#### Service client SVAKOM



**Garantie**  
Chaque produit SVAKOM est livré avec une garantie de 2 an et une garantie de qualité de 10 ans. Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, visitez : [www.svakom.com/warranty-claim](http://www.svakom.com/warranty-claim)  
Sur ce lien, vous pourrez entrer toutes les informations nécessaires pour réclamer votre garantie.



[WWW.SVAKOM.COM](http://WWW.SVAKOM.COM)

CENTRE D'AIDE

DEMANDE DE GARANTIE

Assistance : [customer-service@svakom.com](mailto:customer-service@svakom.com)

[@svakomusa](https://www.facebook.com/svakomusa) [@svakomtheofficial](https://www.instagram.com/svakomtheofficial) [SVAKOM Official](https://www.youtube.com/channel/UC...) [@svakom\\_usa](https://twitter.com/svakom_usa)  
© 2023 SVAKOM. Tous droits réservés.

## JP 免責宣言

この説明書に記載されている情報は、情報提供のみを目的としています。この説明書には、正確で信頼できる情報が含まれていると考えられます。ただし、SVAKOMは、これらの情報の正確性または完全性について、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。また、これらの情報を使用した場合の結果についても責任を負いません。SVAKOMは、予告なしに、本書の仕様および製品の説明を含むがこれらに限定されない情報、いつでも変更する権利を有します。

SVAKOMは、本資料または本書に記載された製品の使用から生じた、またはそれに関連して生じたいかなる損害、損失、コスト、費用についても、直接的または間接的に、またそれに伴って生じたが特別なものであるかを問わず、一切の責任を負いません。

SVAKOM製品の使用目的には、無効または故障によって人身傷害、死亡、重大な財産上または環境上の損害が発生する可能性があるものは含まれておらず、SVAKOMはこれについていかなる許可も保証もしていません。SVAKOMは、そのような装置またはアプリケーションへの製品の組み込みおよび/または使用について、いかなる表明または保証もしません。したがって、そのような組み込みおよび/または使用のリスクはお客様自身の責任で負うものとします。


本書は、これまでの情報をすべて置き換えています。

本製品は大人用に設計されています。


同梱物： ● 充電ケーブル ● 取扱説明書 ● 収納袋 ● Ava Neo

## ⚠️ ご注意 SVAKOM製品を使用する前に、まず本体をフル充電し、無味無添加のせっけんで本体をきれいにしてください。 JP


### 1. 充電



### 2. オン/オフ



### 3. 機能の切り替え



伸縮モード	T1	T2	T3	T4	T5
グラフ					
振動モード	V1	V2	V3	V4	V5
グラフ					

注：本製品は電源を入れると、スタンバイモードになり、スマートデバイスにインストールされたSVAKOMアプリとの接続を試みます。「S」ボタンを1回押すことで、本製品はデフォルトモードへ移行し、手動で制御できるようになります。

### 4. ステータス表示

低バッテリー	点滅するライト
アクティベート状態	継続的なライト
スティミュレーターオフ	点滅するライト
充電中	点滅するライト
完全充電	常時点灯するライト

### 5. APP 制御について



**SVAKOM**  
SVAKOM UNITED STATES INC.



**App Store**



**Google Play**

電話 / タブレットで Bluetooth を有効にした状態で、デバイスをオンにしてください。SVAKOM アプリを開くと、デバイスが自動的に接続されます。デバイスの接続に問題がある場合は、接続ガイド [www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/) に従ってください。長距離およびローカルコントロールには、「SVAKOM」アプリをダウンロードしてください。Apple Store と Google Play ストアで入手可能です。



**FeelConnect 3**  
Feel Technology



**App Store**



**Google Play**

電話 / タブレットで Bluetooth を有効にした状態で、デバイスをオンにしてください。SVAKOM アプリを開くと、デバイスが自動的に接続されます。デバイスの接続に問題がある場合は、接続ガイド [www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/) に従ってください。長距離およびローカルコントロールには、「SVAKOM」アプリをダウンロードしてください。Apple Store と Google Play ストアで入手可能です。インタラクティブビデオやチャットウェブサイトと同期するには、「FeelConnect 3.0」アプリをダウンロードしてください。Apple Store と Google Play ストアで入手可能です。



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit:  
[www.svakom.com/connexion-series](http://www.svakom.com/connexion-series)

詳しくは：  
[www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/)  
をチェック。



## 警告と品質

### FCC 注意事項:

本装置は、FCC 規制第 15 部の要件に準拠しています。動作は、次の 2 つの条件を満たす必要があります。(1) 本装置は、有害な干渉を引き起こしてはならないこと。(2) 本装置は、予期せぬ動作を生じさせる可能性のある干渉を含め、受信した干渉をすべて受け入れなければならないこと。コンピュータシステム責任者の明示的な承認を得ない変更または修正は、装置を操作するためのユーザーの許可を無効にする場合があります。

**ご注意:** 本装置は、FCC 規則の第 15 部に規定されているクラス B デジタル装置の制限条件を満たしていることが試験により確認されています。これらの制限は、家庭環境における有害な干渉から合理的な保護を提供することを目的としています。本装置は、無線周波エネルギーを発生、使用、放射するため、取扱説明書に準拠して設置と使用を厳格に従う場合に有害な干渉を与える可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（装置の電源のオン・オフで判断できる）は、ユーザーは、次のいずれかまたは複数の手段で干渉を修正してください。

- 受信アンテナの向きを調整するか、位置を変更します。
- 装置と受信機の間の距離を長くします。
- 装置が接続されているコンセントは、受信機が接続されているコンセントとは別のラインにあります。
- 販売店または経験豊富なラジオ・テレビ技術者にご相談ください。

本装置は、一般的な無線周波数露露条件を満たすことが評価されています。本装置は、携帯可能な露露条件で制限なく使用することができます。

FCCID:2A74F-SA0598

### 警告!

#### 1. 本製品をご使用になる前に、次のことを守ってください:

- ・ご使用前に本製品をよくお手入れしてください。刺激の少ない石鹸でその場所を洗い、清潔に保ちます。45°C/113°F未満の温水ですすぎ、最後にタオルまたは柔らかい布で拭きま。

#### 2. 使用中:

- ・潤滑油としてマッサーオイルやハンドクリームを使用しないでください。
- ・シリコン系潤滑剤は使用しないでください。製品に損傷を与えるおそれがあります。

**注意喚起:** アルコール、ガソリン、アセトンを含む洗剤は、製品の洗浄に使用しないでください。直射日光や長時間の高湿にさらされることは避けてください。本製品は、清潔で乾燥した場所に保管し、プラスチックを主成分とする製品と接触させないようにしてください。

### お客様情報

この忠告は SVAKOM 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。お一人でも、パートナーと一緒に使っても、いつまでも楽しくお使いいただけます。

本製品を常に最適な性能に維持するために、本製品の適切なメンテナンスおよび安全性に関するすべての情報をお読みいただくをお勧めします。この取扱説明書は、いつでも読めるように大切に保管してください。製品パッケージには、バッテリーや充電などに関する有用な情報が記載されている場合がありますので、廃棄しないでください。

### 安全性情報

- ・子どもや未成年者の手の届かないところに置いてください。部品によっては、窒息の原因となることがあります。
- ・本製品は、指輪やピアスやイヤリングを装着した状態で使用しないでください。
- ・本装置を他人と共有しないでください。病気や感染の原因になるおそれがあります。
- ・製品パッケージに記載されている素材は、直接の接触によるアレルギーの発生を避けるために慎重に考慮してください。
- ・製品を極端な温度（冷凍/高温など）にさらさないでください。
- ・力をかけないよう、特に注意事項や安全上の注意事項に留意してください。違反した場合には、自分でリスクを負担してください。
- ・SVAKOM は、不適切な使用や安全に関する注意事項の不履行に起因する傷害、事故、いかなる損害についても一切責任を負いません。

### お手入れについて

- ・ご使用後は、製品を冷やしてから片付けてください。
- ・ご使用後は、ぬるま湯と石鹸で洗浄してください。装置の損傷を防ぐため、電池箱に水が入っていないことを確認してください。

- ・本製品は清潔で涼しく乾燥した場所に保管してください。湿気は、バッテリーとモーターに損傷を与える可能性があります。必ず直射日光を避けてください。
- ・化学反応を防ぐため、本製品は隔離保管してください。様々な素材で作られた他の製品と一緒に保管しないでください。

**ご注意:** 体調のすぐれない方は、本製品を使用しないでください。本製品の使用は、お客様責任において行われるものとします。

**警告:** 本装置を正しく使用しないと、怪我をすることがあります。装置をご使用前に、取扱説明書を必ずお読みください。本製品の使用中に違和感や不快感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。使用箇所がジュエリーピアスなどのアクセサリーには必ず取り外してください。

**ご注意:** 新しい SVAKOM 製品を使用する前に、装置を満充電し、十分に洗浄したことを確認してから身体に使用してください。

### バッテリーのメンテナンス:

- ・本製品は充電式バッテリーを使用しています。バッテリーを交換するときは、最大限の能力を発揮するように、新しいバッテリーの充電と放電に 2~3 時間かかります。
- ・バッテリーは寿命に達するまで、100 回以上の充放電が可能です。バッテリーが満充電になったら、充電器から取り外してください。過充電になると、バッテリーの寿命が短くなります。
- ・長期間使用しない場合、高容量状態のバッテリーの電力が徐々に失われていきます。
- ・装置が過熱または過冷却の場所に置かれると、バッテリーの寿命とバッテリー容量の両方も低下します。過熱や過冷却になると、満充電しても電池の寿命が短くなります。

### バッテリー警告!


バッテリーに穴を開けたり、損傷を与えたりしないでください。バッテリーが破損している場合は、装置を使用しないでください。破損したバッテリーを使用すると、火災や爆発の原因となります。


### 製品に付属するアダプター/充電器に関する注意事項:

電源アダプター/充電器は、身体的、感覚的、精神的な能力の低い人（子供を含む）、経験や知識が乏しい人が使用することを意図していません。ただし、監督者が指導している場合、または電源アダプター/充電器の適切な使用方法を示している場合は、この限りではありません。子供たちが電源アダプター/充電器やその他の部品をいじらないように監視する必要があります。

### 廃棄情報:

不要な梱包材や使用済みの装置を捨てないでください。可能な場合には、リサイクルしてください。使用済みの装置は、ゴミの規制、2012/19/EC および 2006/66/EC 指令に従って、適切な回収場所に輸送する必要があります。

ゴミ箱に表示されている十字の  マークは、最適なリサイクルのために、製品を電子廃棄物収集場所に輸送して廃棄が必要であることを示しています。

バッテリーは、家庭ごみとして扱われません。消費者として、使用済みバッテリーを引き渡すことが法的に義務付けられています。使用済みバッテリーは、公許の回収所またはバッテリー販売場所にお届けできます。また、ご使用後に、該当する種類のバッテリーを無料で返送することもできます。有害物質を含有しているバッテリーには、「」記号と次の化学記号のいずれかが表示されます。

- ・Pb = バッテリーに含有される鉛が 0.004% 以上（質量 %）。
- ・Cd = バッテリーに含有されるカドミウムが 0.002 以上（質量 %）。
- ・Hg = バッテリーに含有される水銀が 0.0005% 以上（質量 %）。

すべてのシステムのリチウムバッテリーとバッテリーパックは、完全に放電されるまで回収場所に輸送されません。放電が不完全な場合の短絡を防ぐために、バッテリーを返送する前に、バッテリーの高圧を粘着テープなどで絶縁してください。

### 品質

欧州・米国規格をクリア

### 材料安全性

SVAKOM の製品はすべて、シリコーンや ABS 樹脂など、環境に配慮した素材で作られています。これらの素材は、人体に害を与えないものです。

### 国際認証

SVAKOM 製品は、EU の RoHS 認証を取得しており、EU の CE 指令および WEEE 指令に準拠しています。SVAKOM 製品は、ヨーロッパおよび北米の機関が発行する公式の安全基準および環境基準に準拠している「グリーン」製品です。



追加情報：EU の CE 指令及び WEEE 指令は、「環境保護二重指令」あるいは「二重グリーン指令」と呼ばれ、鉛、カドミウム、水銀などの電子製品に含まれる有害物質を規制するために使用されています。ROHS は「有害物質規制指令」、WEEE は「廃棄電子・電気装置」を示します。この 2 つの指令に定められた基準を満たした製品は、「グリーン製品」として宣伝することができます。

EU の CE 指令：EU が公布した一連の製品規格の総称で、この規格を満たす企業はその製品とラベルに CE 認証マークを申請することができます。SVAKOM の製品は、これらの指令に規定された基準を超えて、製品が EU のすべての要件を満たしていることを識別するためにこのマークの使用を許可されています。

Ava Neo が発表した製品型番は次のとおりです：SA059B。

製品名：Ava Neo は、EU 指令 2014/53/EU の基本要件およびその他の関連規定に準拠しています。本製品は、第 10 条 (2) 及び第 10 条 (10) に基づき、全ての EU 加盟国での使用が認められています。

Ava Neo は、0°C ~ +40°C の雰囲気で使用されます。

間違った種類のバッテリーに交換すると、爆発の危険があります。使用済みバッテリーは、説明書に従って廃棄してください。本製品は、USB2.0 パーソナルの USB インターフェイスにのみ接続可能です。  
SAR: 装置は、体から 5mm 離れた場所で使用する場合、無線周波数の技術仕様 に準拠しています。

### 欧州規格に準拠

#### 通知

SVAKOM は、バイプレーター “Ava Neo” が無線装置であり、2014/53/EU 指令に準拠していることをここに宣言します。EU 適合宣言の全文は、次の URL でご覧いただけます：  
[www.svakom.com/de/pdf](http://www.svakom.com/de/pdf)  
バイプレーター “Ava Neo” の動作周波数帯域は 2402-2480MHz であり、この周波数帯域で発信される最大送信電力は +5.7dBm です。



#### お客様の皆様：

この度は、SVAKOM をご利用いただきありがとうございます。

私たちは、インテリジェントで洗練された、豪華でエレガントなライフスタイル製品を提供することに専念しています！

当社のウェブサイトに登録すると、当社の革新的な製品や、クリエイティブな遊び方に関する最新情報をお届けします。ご利用をお楽しみください。

当社のウェブサイトに登録すると、当社の革新的な製品や、クリエイティブな遊び方に関する最新情報をお届けします。ご利用をお楽しみください。

SVAKOM カスタマーサービス



**保証**  
当社は、お客様に対して、本件商品が、当社から最初に購入された日から 2 年間、通常の消費者の使用状況において、資材及び仕上りの瑕疵がないことを保証します。  
10 年間修理費が無料となる延長保証サービスを付けることができます。  
[www.svakom.com/warranty-claim](http://www.svakom.com/warranty-claim)  
必要な情報を登録すれば、保証を適用します



[WWW.SVAKOM.COM](http://WWW.SVAKOM.COM)

ヘルプセンター

保証の申請

サポート：customer-service@svakom.com



@svakomusa



@svakom\_jp



SVAKOM Official



@svakomjp

© 2023 SVAKOM. 著作権所有。

## ES Deslinde de responsabilidad

La información contenida en este manual se proporciona únicamente con fines informativos. Se considera que este manual contiene información precisa y confiable. Sin embargo, SVAKOM no hace representaciones ni garantías, expresas o implícitas, con respecto a la exactitud o integridad de dicha información y se exime de toda responsabilidad por las consecuencias de dicho uso. SVAKOM se reserva el derecho de realizar cambios en la información incluida en este documento en cualquier momento y sin previo aviso, incluidas, entre otras, las especificaciones y descripciones de los productos.

SVAKOM no será responsable de ningún daño, pérdida, costo o gasto, directo o indirecto, consecuente o especial, que surja o esté relacionado con el uso de este material o los productos aquí descritos.

Los productos de SVAKOM no están destinados, autorizados ni garantizados para su uso en situaciones en las que la falta o el mal funcionamiento podrían provocar lesiones personales, la muerte o daños graves a la propiedad o al medio ambiente. SVAKOM no se responsabiliza ni garantiza la inclusión y/o el uso de sus productos en dichos equipos o aplicaciones y, por lo tanto, dicha inclusión y/o uso corren por cuenta y riesgo del cliente.

Este documento sustituye y reemplaza toda la información anterior.

Este producto está destinado a ser utilizado por adultos.

**Items Included:** • Charging Cable • Manual • Fabric Pouch • Ava Neo

**Notas:** Antes de usar el anillo vibrador de SVAKOM, le pedimos que cargue el vibrador y limpie completamente para asegurar la sanidad. **ES**


### 1. Cargando



### 2. activa / inactiva



### 3. Función de cambio de modo



Modo de empuje	T1	T2	T3	T4	T5
Gráfico					
Modo de vibración	V1	V2	V3	V4	V5
Gráfico					

Nota: Al encender el aparato, se activa el modo de espera para establecer la conexión con la aplicación SVAKOM instalada en un dispositivo inteligente. Para controlar el aparato manualmente, pulsa el botón "S" una sola vez y se activará el modo predeterminado.

### 4. Visualización de estado

Batería baja	luz parpadeante
Estado activado	luz constante
Estimulador apagado	luz parpadeante
Cargando	luz parpadeante
Completamente cargado	luz permanente

### 5. Control de aplicaciones



**SVAKOM**  
SVAKOM UNITED STATES INC.



**App Store**



**Google Play**

Con Bluetooth habilitado en su teléfono/tableta, encienda el dispositivo. Abra la aplicación SVAKOM, el dispositivo debería conectarse automáticamente. Si tiene problemas para conectar el dispositivo, siga nuestra guía de conexión en [www.svakom.com/pages/svakom-app-guide](http://www.svakom.com/pages/svakom-app-guide). Para control a larga distancia y local, descargue la aplicación "SVAKOM", disponible en Apple Store y Google Play Store.



**FeelConnect 3**  
Feel Technology



**App Store**



**Google Play**

Con Bluetooth habilitado en su teléfono/tableta, encienda el dispositivo. Abra la aplicación SVAKOM, el dispositivo debería conectarse automáticamente. Si tiene problemas para conectar el dispositivo, siga nuestra guía de conexión en [www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/). Para control a larga distancia y local, descargue la aplicación "SVAKOM", disponible en Apple Store y Google Play Store. Para sincronizarse con videos interactivos y sitios web de cámaras, descargue la aplicación "FeelConnect 3.0", disponible en Apple Store y Google Play Store.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit:  
[www.svakom.com/connexion-series](http://www.svakom.com/connexion-series)

Para obtener instrucciones detalladas, visite:  
[www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/).

## Advertencia y calidad

### Precaución de la FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**Nota:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Re-orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experto de radio / TV para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos de exposición general de radiofrecuencia. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición remota sin restricciones.

FCCID:2A74F-SA059B

### ¡Advertencia!

1. Por favor, cumpla con lo siguiente antes de usar el producto:

Limpie a fondo el producto antes de usarlo: Lave el dispositivo con un jabón suave sin fragancia, luego enjuague con agua limpia y tibia a menos de 45 °C/113 °F grados; Finalmente, séquelo suavemente con una toalla o un paño.

2. Durante el uso:

No use aceite de masaje ni crema de manos como lubricante.  
No utilice lubricante a base de silicona, ya que esto podría dañar el producto.

**Recordatorio:** No utilice ningún agente de limpieza que contenga alcohol, gasolina o acetona para limpiar el producto. Evite el contacto con la luz solar directa y la exposición a largo plazo a altas temperaturas. El producto debe almacenarse en un lugar limpio y seco sin contacto con productos hechos principalmente de plástico.

### Información al cliente

Gracias por elegir y confiar en SVAKOM. Esperamos que esté preparado para disfrutar de unas sensaciones intensas y de diversión, ya esté solo o acompañado (s).

Para mantener este producto durante años, le recomendamos que lea toda la información sobre el mantenimiento adecuado del producto y la información de seguridad. Mantenga este manual en un lugar seguro para futuras referencias. No tire el embalaje del producto, ya que esto puede contener información útil sobre la batería, la carga, etc

### Información de seguridad

- Mantener fuera del alcance de los niños pequeños y menores. Algunas partes podrían causar asfixia.
- No utilice el producto sobre piel dañada o en ningún lugar que experimente irritación.
- Evite compartir el dispositivo con otras personas, ya que esto podría llevar a enfermedades y/o infecciones.
- Lea y entienda cuidadosamente los materiales que se muestran en el envase del producto para evitar alergias.
- No exponga el producto a temperaturas extremas (es decir, congelación / calor).
- Preste mucha atención a las notas de precaución y seguridad para evitar lesiones.

- Mantener fuera del alcance de los niños pequeños y menores. Algunas partes podrían causar asfixia.
- No utilice el producto sobre piel dañada o en ningún lugar que experimente irritación.
- Evite compartir el dispositivo con otras personas, ya que esto podría llevar a enfermedades y/o infecciones.
- Lea y entienda cuidadosamente los materiales que se muestran en el envase del producto para evitar alergias.
- No exponga el producto a temperaturas extremas (es decir, congelación / calor).
- Preste mucha atención a las notas de precaución y seguridad para evitar lesiones.
- Lesiones, accidentes, o cualquier daño causado por el uso inadecuado o la incapacidad de observar las instrucciones de seguridad no es responsabilidad de SVAKOM.

### Instrucciones de cuidado

- Permita que el producto se seque completamente después de cada uso antes de guardarlo.
- Limpie el producto con agua tibia y jabón después de cada uso. Para evitar daños en el producto, asegúrese de que no entre agua al compartimento de la batería.
- Mantenga el producto en un lugar limpio, fresco y seco. La humedad podría dañar la batería y el motor. Evite la luz solar directa.
- Para prevenir reacciones químicas, almacene este producto por sí mismo. No almacene con otros productos hechos de diferentes materiales.

**Nota:** No utilice este producto si su salud es frágil. Usted utiliza este producto a su propio riesgo y discreción.

**¡Precaución!** El uso indebido del dispositivo puede llevar a lesión. Asegúrese de leer las instrucciones antes de usar el dispositivo. Si experimenta alguna incomodidad o se siente mal a la hora de utilizar este producto, deje de usarlo de inmediato. Asegúrese de eliminar cualquier joyería / piercings en el área de uso.

**NOTA:** Antes de usar un nuevo producto SVAKOM, permita que el dispositivo se cargue completamente y asegúrese de que se haya limpiado a fondo antes de su uso.

### Mantenimiento de la batería:

- Este producto utiliza baterías recargables. Al reemplazar la batería, permita que la batería nueva se cargue y descargue durante dos o tres horas; para realizar en su máximo potencial.
- Se puede cargar o descargar una batería durante 100 veces antes de alcanzar la madurez completa. Después de cargar completamente la batería, recomendamos desconectar el cargador: la sobrecarga puede causar una reducción en la vida útil general de la batería.
- Cuando se deja inactiva, una batería completamente cargada perderá gradualmente su carga.
- Si el dispositivo se deja en una ubicación, ya sea demasiado caliente o demasiado frío, habrá una reducción en la vida útil general de la batería y la capacidad de la batería. Cuando demasiado caliente o demasiado frío, la duración de la batería será más corta incluso en una carga completa.

### ¡Advertencia de la batería!


No pinchar ni dañar la batería. Si la batería está dañada, absténgase de usar el dispositivo. El uso de una batería de daño puede causar incendios y / o hacer que el dispositivo explote.


### Nota para adaptadores / cargadores incluidos con el producto:

El adaptador / cargador de alimentación no está diseñado para su uso por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o aquellos que carecen de experiencia y / o conocimiento, a menos que estén supervisados por una persona responsable o que hayan sido instruidos en el adecuado uso del adaptador / cargador de alimentación. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el adaptador / cargador de alimentación o sus partes individuales.

### Información de eliminación:

Por favor, absténgase de descartar material de embalaje o dispositivos antiguos en zonas no adecuadas. Si es posible, recicle los elementos. Los dispositivos antiguos deben llevarse a los puntos de recolección adecuados de acuerdo con su legislación local y directivas 2012/19 / CE y 2006/66 / CE.

El símbolo del bote de basura () muestra que este producto debe llevarse a un punto de recolección de residuos electrónicos para su eliminación para que pueda reciclarse de manera óptima.

Las baterías no pertenecen a la categoría de residuos domésticos. Como consumidor, usted está bajo la obligación legal de reciclar los baterías usadas. Preste hacer esto en los puntos de recogida pública o en lugares donde se venden baterías. Las baterías que contienen sustancias nocivas están marcadas con el  símbolo y uno de los siguientes símbolos químicos:

- PB = la batería contiene más de 0,004 por ciento de plomo por masa,
- CD = la batería contiene más de 0,002 por ciento de cadmio por masa
- HG = la batería contiene más de 0,0005 por ciento de mercurio por masa.

Las baterías de lijo y los paquetes de baterías para todos los sistemas solo se pueden entregar en los puntos de recolección si se han descargado. Para evitar cortocircuitos en caso de descarga incompleta, los polos en estos tipos de baterías deben estar aislados utilizando una sustancia, como la cinta adhesiva antes de que se devuelvan las baterías.

#### Calidad

Superando los estándares de Europa y América

#### Seguridad material

Todos los productos SVAKOM son fabricados utilizando material respetuoso con el medio ambiente, incluyendo plásticos de silicona y ABS. Son inofensivos para el cuerpo de los humanos.

#### Certificación internacional

Los productos de SVAKOM han pasado la certificación de la UE ROHS y cumplen con la Directiva de la UE CE y la Directiva WEEE. Los productos SVAKOM son "verde" que cumplen con la norma oficial de seguridad y protección del medio ambiente emitida por agencias en Europa y América del Norte.



Información adicional: la directiva de la UE CE y la Directiva de la OMEE se denominan las "Directivas gemelas para la protección del medio ambiente" o "Directivas de doble verde" y se utilizan para restringir sustancias peligrosas en productos electrónicos, incluyendo plomo, cadmio y mercurio. ROHS significa "restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas"; Y WEEE significa "equipo eléctrico y electrónico". Los productos que cumplen con los estándares establecidos en la putu en estas dos directivas se pueden anunciar como "productos ecológicos".

Directiva de la UE CE: es el nombre colectivo de una serie de estándares de productos emitidos por la Unión Europea; Las empresas que cumplen con el estándar pueden solicitar la marca de certificación CE en sus productos y etiquetado. Los productos SVAKOM superan los estándares establecidos por estas directivas y están autorizados a utilizar la marca que identifica que los productos cumplen con todos los requisitos de la UE.

Ava Neo declara que este modelo NO: SA059B.

Nombre del producto: Ava Neo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. De conformidad con el Artículo 10 (2) y el Artículo 10 (10), este producto se puede utilizar en todos los Estados miembros de la UE.

Use Ava Neo en un entorno con una temperatura entre 0°C and +40°C.  
Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.  
El producto solo se conectará a una interfaz USB de la versión USB2.0.  
SAR: El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando el dispositivo utilizado a 5 mm de su cuerpo.

#### Superando la norma europea

#### AVISO

Por la presente, Svakom declara que el vibrador de tipo de equipo de radio "Ava Neo" cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en el Siguiendo la dirección de Internet: [www.svakom.com/de/pdf](http://www.svakom.com/de/pdf)  
La banda de frecuencia o las bandas en las que el vibrador del equipo de radio "Ava Neo" se opera en 2402-2480MHz y la potencia de transmisión máxima emitida en la banda de frecuencia o las bandas es +58,7dBm.



#### Querido Cliente ,

¡Gracias por elegir SVAKOM!

¡Nos dedicamos a ofrecerle productos de estilo de vida inteligente, moderno, lujoso y elegante!

Una vez que se haya registrado en nuestro sitio web, obtendrá las últimas actualizaciones de nuestros productos innovadores con formas creativas de jugar.

¡Disfruta de un gran placer!

#### Atención al cliente de SVAKOM



**Garantía**  
CON SU PRODUCTO REGISTRADO EN LÍNEA, ENTRARÁ EN VIGOR LA GARANTÍA DE 2 AÑO / GARANTÍA DE CALIDAD DE 10 AÑOS CUBRIENDO TODOS LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN, visite el sitio web: [www.svakom.com/warranty-claim](http://www.svakom.com/warranty-claim)  
Donde puede ingresar toda la información necesaria para reclamar su garantía.



[WWW.SVAKOM.COM](http://WWW.SVAKOM.COM) > [CENTRO DE AYUDA](#) > [CENTRO DE AYUDA](#)

Soporte: [cliente-service@svakom.com](mailto:cliente-service@svakom.com)



© 2023 SVAKOM. Reservados todos los derechos.

## DE Haftungsausschluss

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Handbuch genau und zuverlässige Informationen enthält. SVAKOM gibt jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen und lehnt jede Haftung für die Folgen einer solchen Verwendung ab. SVAKOM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Spezifikationen und Produktbeschreibungen.

SVAKOM haftet nicht für Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, direkt oder indirekt, Folge- oder Sonderschäden, die sich aus oder in Verbindung mit der Verwendung des Produkts oder der hier beschriebenen Materialien ergeben.

Die Produkte von SVAKOM sind nicht für den Einsatz in Situationen bestimmt, autorisiert oder garantiert, in denen ein Ausfall oder eine Fehlfunktion möglicherweise zu Personenschäden, Tod oder schweren Sach- oder Umweltschäden führen kann. SVAKOM gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Verwendung des Produkts in solchen Geräten oder Situation ab, und daher erfolgt diese Verwendung auf eigenes Risiko des Kunden.

Dieses Dokument ersetzt alle vorhergehenden Informationen.  
Dieses Produkt ist für Erwachsene bestimmt.

**Enthaltene Artikel:** • Ladekabel • Anleitung • Stofftasche • Ava Neo

**⚠ Hinweis:** Bevor Sie ein neues SVAKOM-Gerät am Körper verwenden, laden Sie das Gerät bitte vollständig auf und reinigen Sie es mit milder, unparfümierter Seife.

DE

### 1. Laden



Magnetischer Ladeanschluss

### 2. EIN / AUS




#### EIN/AUS

Drücke halte die „S“-Taste für 2 Sekunden

### 3. Umschaltfunktion



Drücke zweimal den Knopf „S“, um zwischen Pulsation und Vibration, nur Pulsation und nur Vibration zu wechseln.



#### Intensitätsstufen

Drücke einmal den Knopf „▲“, um die Intensität zu erhöhen.

Drücke einmal den Knopf „▼“, um die Intensität zu verringern.



#### Schallmodus

Drücke zweimal den Knopf „▲“ oder „▼“, um zwischen den Modi innerhalb einer Funktion zu wechseln (5 Pulsation, 5 Vibration, 5 kombiniert).



25

Pulsationsmodus	T1	T2	T3	T4	T5
Grafik					
Vibrationsmodus	V1	V2	V3	V4	V5
Grafik					

**Hinweis:** Wenn das Produkt eingeschaltet wird, wechselt es in den Standby-Modus und sucht nach einer Verbindung mit der SVAKOM-App auf einem Smart-Gerät. Um das Gerät manuell zu steuern, drücke einfach den Knopf „S“ und das Gerät wird in den Standardmodus versetzt.

### 4. Statusanzeige

Niedriger Batteriestand	Licht blinkt
Aktivierungsstatus	Dauerlicht
Stimulator aus	Licht blinkt
Während des Ladens	Licht blinkt
Vollständig aufgeladen	Dauerlicht

### 5. App-Steuerung



SVAKOM  
SVAKOM UNITED STATES INC.



App Store



Google Play

Schalten Sie das Gerät mit aktiviertem Bluetooth auf Ihrem Telefon/Tablet ein. Öffnen Sie die SVAKOM-App, das Gerät sollte automatisch verbunden werden. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Gerät zu verbinden, folgen Sie bitte unserer Verbindungshandbuch [www.svakom.com/pages/svakom-app-guide](http://www.svakom.com/pages/svakom-app-guide). Für die Fern- und lokale Steuerung laden Sie die "SVAKOM" APP herunter, die im Apple Store und Google Play Store erhältlich ist.



FeelConnect 3  
Feel Technology



App Store



Google Play

Schalten Sie das Gerät mit aktiviertem Bluetooth auf Ihrem Telefon/Tablet ein. Öffnen Sie die SVAKOM-App, das Gerät sollte automatisch verbunden werden. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Gerät zu verbinden, folgen Sie bitte unserer Verbindungshandbuch [www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/). Für die Fern- und lokale Steuerung laden Sie die "SVAKOM" APP herunter, die im Apple Store und Google Play Store erhältlich ist. Um sich mit interaktiven Videos und Camming-Webseiten zu synchronisieren, laden Sie die "FeelConnect 3.0" APP herunter, die im Apple Store und Google Play Store erhältlich ist.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit:  
[www.svakom.com/connexion-series](http://www.svakom.com/connexion-series)

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter:  
[www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/).

26

## Warnung & Qualität

### FCC-Warnung:

Dieses Gerät entspricht Part 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für das Einhalten der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

**Hinweis:** Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Part 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden festgelegt um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewähren. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen für Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen für Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verändern Sie Ihre Position.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als der des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

Das Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen zur HF-Exposition erfüllt. Das Gerät kann ohne Einschränkung unter fragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

### FCCID:2A74F-SA059B

### Warnung!

#### 1. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie das Produkt verwenden:

- Reinigen Sie das Produkt vor dem Gebrauch gründlich: Waschen Sie das Gerät mit einer milden, nicht parfümierten Seife und spülen Sie es dann mit sauberem, warmem Wasser unter 45 °C/113 °F ab. Abschließen vorsichtig mit einem Handtuch oder einem weichen Tuch abwischen.

#### 2. Während des Gebrauchs:

- Verwenden Sie kein Massageöl oder Handcreme als Gleitmittel
- Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Silikonbasis, da diese das Produkt beschädigen können.

**Hinweis:** Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine alkohol-, benzin- oder acetonhaltigen Reinigungsmittel. Vermeiden Sie den Kontakt mit direkter Sonneneinstrahlung und langanhaltenden hohen Temperaturen. Das Produkt sollte an einem sauberen und trockenen Ort ohne Kontakt zu Produkten gelagert werden, die hauptsächlich aus Kunststoff bestehen.

### Kundeninformation

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines SVAKOM-Produkts entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie bereit sind, intensive Empfindungen und neue Sensationen mit unserem Produkt zu genießen – alleine, mit einem oder mehreren Partnern.

Um die Qualität des Produktes für viele Jahre lang beizubehalten, empfehlen wir Ihnen, alle Informationen zur ordnungsgemäßen Wartung des Produkts und die Sicherheitshinweise zu lesen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Werfen Sie die Produktverpackung nicht weg, da diese nützlichen Informationen zu Akkus, Aufladung usw. enthalten kann.

### Sicherheitshinweise

- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Minderjährigen aufbewahren. Einige Teile können zum Erstickern führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf geschädigter Haut oder an Orten mit Reizungen.
- Teilen Sie das Gerät nicht mit anderen, da dies zu Krankheiten und Infektionen führen kann.
- Achten Sie sorgfältig auf die auf der Produktverpackung angegebenen Materialien, um einen direkten Kontakt bei Allergien zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen (d. h. Frost/Hitze) aus.
- Beachten Sie die Vorichts- und Sicherheitshinweise, um Verletzungen zu vermeiden. Die Nichtbeachtung erfolgt auf eigene Gefahr.

- Verletzungen, Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, liegen nicht in der Verantwortung von SVAKOM.

### Fliegehinweise

- Lassen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch abkühlen, bevor Sie es reinigen und aufräumen.
- Achten Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife. Um Schäden an Ihrem Gerät zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass kein Wasser in das Batteriefach eindringt.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, kühl und trockenen Ort auf. Feuchtigkeit kann die Batterien und den Motor beschädigen. Vermeide direktes Sonnenlicht.
- Lagern Sie dieses Produkt allein, um chemische Reaktionen zu vermeiden. Nicht zusammen mit anderen Produkten aus verschiedenen Materialien lagern.

**Hinweis:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie nicht bei guter Gesundheit sind. Sie verwenden dieses Produkt auf eigene Gefahr und nach eigenem Ermessen.

**Vorsicht!** Unsachgemäßer Gebrauch des Gerätes kann zu Verletzungen führen. Lesen Sie unbedingt die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden. Achten Sie darauf, jeglichen Schmuck/Piercings aus dem Nutzungsbereich zu entfernen.

**Hinweis:** Bevor Sie ein neues SVAKOM-Produkt verwenden, laden Sie das Gerät vollständig auf und vergewissern Sie sich, dass es gründlich gereinigt wurde, bevor Sie es an Ihrem Körper verwenden.

### Batteriewartung:

- Dieses Produkt verwendet wiederaufladbare Batterien. Warten Sie beim Austauschen der Batterie zwei oder drei Stunden, bis die neue Batterie aufgeladen und entladen ist, um das maximale Potenzial zu erhalten.
- Ein Akku kann über 100 Mal geladen oder entladen werden, bevor er seine volle Reife erreicht. Nach dem vollständigen Aufladen des Akkus sollte dieser vom Ladegerät getrennt werden – eine Überladung kann die Gesamtlebensdauer des Akkus verkürzen.
- Im Ruhezustand verliert ein vollständig aufgeladener Akku langsam seine Ladung.
- Wird das Gerät an einem zu warmen oder zu kalten Ort aufbewahrt, verringert sich die Gesamtlebensdauer des Akkus und die Akkukapazität. Wenn es zu warm oder zu kalt ist, ist die Akkualzeit selbst bei voller Ladung kürzer.

### Batterie Warnung!

Durchstechen oder beschädigen Sie den Akku nicht. Wenn der Akku beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht. Die Verwendung einer beschädigten Batterie kann Brände verursachen und/oder das Gerät explodieren lassen.

### Hinweis zu den im Produkt enthaltenen Adaptern/Ladegeräten:

Das Netzteil/Ladegerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung und/oder Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder wurden in die entsprechende Verwendung des Netzteils/Ladegeräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Netzteil/Ladegerät oder einzelnen Teilen davon spielen.

### Entsorgungsinformationen:

Bitte entsorgen Sie Verpackungsmaterial oder Altgeräte nur wo nötig. Wenn möglich recyceln. Altgeräte müssen gemäß Ihrer lokalen Gesetzgebung und den Richtlinien 2012/19/EG und 2006/66/EG zu den entsprechenden Sammelstellen gebracht werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne mit einem roten (X) weist darauf hin, dass dieses Produkt zur Entsorgung an einer Elektroschrott-Sammelstelle abgegeben werden muss, damit es optimal recycelt werden kann.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Dies können Sie an öffentlichen Sammelstellen oder an Verkaufsstellen für Batterien tun. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Symbol 'X' und einem der folgenden chemischen Symbole gekennzeichnet:

- Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Massenprozent Blei,
- Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Massenprozent Cadmium oder
- Hg = Batterie enthält mehr als 0,005 Massenprozent Quecksilber.

Lithiumbatterien und Akkupacks für alle Systeme können nur im entladenen Zustand an den Sammelstellen abgegeben werden. Um Kurzschlüsse bei unvollständiger Entladung zu vermeiden, sollten bei diesen Batterietypen vor der Rücksendung die Pole mit einem Mittel wie Klebeband isoliert werden.

#### Qualität

Unsere Produkte übertreffen Standards aus Europa und Amerika

#### Materialisicherheit

Alle SVAKOM-Produkte werden aus umweltfreundlichen Materialien wie Silikon und ABS-Kunststoffen hergestellt. Sie sind für den menschlichen Körper ungefährlich.

#### Internationale Zertifizierung

SVAKOM-Produkte haben die EU-ROHS-Zertifizierung bestanden und erfüllen die EU-CE-Richtlinie und die WEEE-Richtlinie. SVAKOM-Produkte sind „grün“ und erfüllen die offiziellen Sicherheits- und Umweltschutzstandards für Europa und Nordamerika.



Zusätzliche Informationen: Die EU-CE-Richtlinie und die WEEE-Richtlinie werden als „Zwillingrichtlinien für den Umweltschutz“ oder „Doppel Grüne Richtlinien“ bezeichnet und beschränken die Benutzung von gefährlichen Stoffe wie Blei, Cadmium und Quecksilber in elektronischen Produkten. ROHS steht für „Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances“; und WEEE steht für „Waste Electrical and Electronic Equipment“. Produkte, die die Standards dieser beiden Richtlinien erfüllen, können als „Grüne Produkte“ beworben werden.

EU-CE-Richtlinie: ist die Sammelbezeichnung einer Reihe von Produktnamen, die von der Europäischen Union herausgegeben wurden; Unternehmen, die der Norm entsprechen, können das CE-Zertifizierungszeichen auf ihren Produkten und Kennzeichnungen beantragen. SVAKOM-Produkte übertreffen die in diesen Richtlinien festgelegten Standards und sind berechtigt, das Zeichen zu verwenden, das zeigt, dass die Produkte alle EU-Anforderungen erfüllen.

Ava Neo Modellnummer: SA059B.

Produktname: Ava Neo entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU. Gemäß Artikel 10(2) und Artikel 10(10) darf dieses Produkt in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

Verwenden Sie Ava Neo in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0°C and +40°C.

Das Ersetzen der Batterie durch eine neue Batterie des falschen Typs kann zu Explosion führen.

Entsorgen Sie gebrauchte Batterien laut Anleitung.

Das Produkt darf nur an eine USB-Schnittstelle der Version USB2.0 angeschlossen werden.

SAR: Das Gerät entspricht den RF-Spezifikationen, wenn das Gerät 5 mm von Ihrem Körper entfernt ist.

#### Erfüllung europäischer Standards

#### Hinweis

Hiermit erklärt SVAKOM, dass der Funkanlagentyp vibrator "Ava Neo" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: [www.svakom.com/de/pdf](http://www.svakom.com/de/pdf)

Das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in denen das Funkgerät vibrator "Ava Neo" mit 2402-2480MHz betrieben wird und die maximale Sendeleistung, die im Frequenzband oder in den Frequenzbändern abgestrahlt wird, beträgt +58,7dBm.



#### Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für SVAKOM entschieden haben!

Unser Ziel ist es Ihnen intelligente, stilvolle, luxuriöse und elegante Lifestyle-Produkte zu bieten!

Wenn Sie sich auf unserer Website registrieren, erhalten Sie die neuesten Updates über unsere innovativen Produkte.

Genieße das große Vergnügen!

#### SVAKOM-Kundendienst



**GARANTIE**  
DURCH DIE ONLINE REGISTRIERUNG IHRES PRODUKTS AKTIVIEREN SIE IHRE 2-JÄHRIGE GARANTIE / 10-JÄHRIGE QUALITÄTSGARANTIE, DIE ALLE HERSTELLUNGSFEHLER ABDECKT. besuchen Sie: [www.svakom.com/warranty-claim](http://www.svakom.com/warranty-claim)  
Dort können Sie alle notwendigen Informationen eingeben, um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen.



[WWW.SVAKOM.COM](http://WWW.SVAKOM.COM)

Hilfecenter

Gewährleistungsanspruch

Support: [customer-service@svakom.com](mailto:customer-service@svakom.com)



@svakomusa



@svakomtheofficial SVAKOM Official



@svakom\_usa

© 2023 SVAKOM. Alle Rechte vorbehalten.



## RU Отказ от ответственности

Информация, представленная в данном руководстве, предназначена только для ознакомления, и эта информация является точной и надежной. Однако в отношении точности или полноты этой информации компания SVAKOM не несет никаких явных или подразумеваемых заявлений или гарантий и не несет ответственности за последствия ее использования. SVAKOM оставляет за собой право вносить изменения в содержание данного руководства, включая, помимо прочего, технические характеристики и описания продукции, в любое время без предварительного уведомления.

SVAKOM не несет ответственности за любые убытки, потери, затраты или расходы, как прямые, так и косвенные, а также последующие или специальные, возникшие в результате или в связи с использованием данной информации или описанных в ней продуктов.

Использование продукции SVAKOM по назначению не предусматривает ситуаций, когда отказ или неисправность могут привести к травмам, смерти, серьезному имущественному или экологическому ущербу, и SVAKOM не дает никаких гарантий в этом отношении. SVAKOM не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно включения и/или использования своей продукции в таком образовании или приложениях, поэтому такое включение и/или использование осуществляется исключительно на риск заказчика.

Данный документ заменяет все предыдущие версии.  
Данный продукт предназначен для использования взрослыми.

**Комплектация:** • Зарядный кабель • Инструкция • Текстильный мешочек • Ava Neo

**Примечание:** При первом использовании нового устройства SVAKOM и его контактом с кожей, пожалуйста, полностью зарядите устройство и очистите его мягким мылом без отдушек.

RU

### 1. Зарядка



Порт магнитной зарядки

### 2. Включение/выключение



#### ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ

Нажмите и удерживайте кнопку S в течение 2 секунды.

### 3. Функция переключения



Двойное нажатие кнопки S позволяет переключаться между видами стимуляции; функциональная стимуляция в сочетании с вибрацией, только функциональная стимуляция или же только вибрация.



#### Переключение уровня интенсивности

Для увеличения интенсивности нажмите кнопку ▲.  
Для снижения интенсивности нажмите кнопку ▼.



#### Режим переключения

Дважды нажмите кнопки ▲ или ▼ для переключения между режимами (5 функциональных режимов, 5 режимов вибрации, 5 комбинированных режимов).



31

Точки	T1	T2	T3	T4	T5
Рисунок					
Вибрация	V1	V2	V3	V4	V5
Рисунок					

Примечание. При включении устройство перейдет в режим ожидания и выполнит поиск соединения с приложением SVAKOM App на смарт-устройстве. Для управления изделием вручную достаточно нажать кнопку S, и оно перейдет в режим по умолчанию.

### 4. Отображение

Низкий уровень заряда	мигает свет
Статус активации	постоянный свет
Стимулятор выключен	мигает свет
При зарядке	мигающий свет
Полностью заряжен	постоянный свет

### 5. Приложения



SVAKOM  
SVAKOM UNITED STATES INC.



App Store



Google Play

С включением Bluetooth на вашем телефоне/планшете включите устройство. Откройте приложение SVAKOM, устройство должно подключиться автоматически. Если у вас возникли проблемы с подключением устройства, пожалуйста, следуйте нашему руководству по подключению [www.svakom.com/pages/svakom-app-guide](http://www.svakom.com/pages/svakom-app-guide). Для дистанционного и локального управления загрузите приложение "SVAKOM", доступное в Apple Store и Google Play Store.



FeelConnect 3  
Feel Technology



App Store



Google Play

С включением Bluetooth на вашем телефоне/планшете включите устройство. Откройте приложение SVAKOM, устройство должно подключиться автоматически. Если у вас возникли проблемы с подключением устройства, пожалуйста, следуйте нашему руководству по подключению [www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/). Для дистанционного и локального управления загрузите приложение "SVAKOM", доступное в Apple Store и Google Play Store. Для синхронизации с интерактивными видео и сайтами камер загрузите приложение "FeelConnect 3.0", доступное в Apple Store и Google Play Store.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit:  
[www.svakom.com/connexion-series](http://www.svakom.com/connexion-series)

Более подробные инструкции доступны на:  
[www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/)

32

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И КАЧЕСТВО

### Предупреждение FCC:

Данное оборудование соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) данное оборудование не должно создавать вредных помех и (2) данное оборудование должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. Любые изменения или модификации, не утвержденные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

**Осторожно:** Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в домашней среде. Данное оборудование генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной обстановке. Если данное оборудование создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что может быть определено путем выключения и включения оборудования, пользователю предлагается устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентация или изменение положения приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Розетка, к которой подключено оборудование, не находится на той же линии, что и розетка, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к своему дилеру или опытному специалисту по радио/ТВ.

Данное устройство было оценено на соответствие общим требованиям к воздействию радиочастотного излучения. Это устройство можно использовать в условиях переносного обучения без ограничений.

FCCID:2A74F-SA0578

### Предупреждение

#### 1. Перед использованием данного изделия обратите внимание на следующее:

• Перед использованием тщательно очистите устройство; вымойте его мягкой мыльной без запаха, затем промойте чистой теплой водой с температурой менее 45°C/113°F градусов; наконец аккуратно высушите полотенцем или мягкой тканью.

#### 2. Во время использования:

- Не используйте массажное масло или крем для рук в качестве смазки
- Не используйте смазочные материалы на основе силикона, так как они могут повредить изделие

**Напоминание:** Не используйте для очистки изделия чистящее средство, содержащее спирт, бензин или ацетон. Избегайте прямых солнечных лучей и длительного воздействия высоких температур. Данный продукт следует хранить в чистом, сухом месте и не допускать контакта с изделиями, изготовленными преимущественно из пластика.

### Информация для клиентов

Благодарим вас за покупку продукции SVAKOM. Используйте ли вы его в одиночку или с партнером, он обеспечит вам дополнительное удовольствие.

Для поддержания оптимальной производительности данного изделия в любое время рекомендуется ознакомиться со всей информацией о правильном обслуживании данного изделия, а также с информацией по технике безопасности. Пожалуйста, храните данное руководство в надежном месте для дальнейшего использования. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку изделия, так как она может содержать полезную информацию о батареях, зарядке и т.д.

### Информация о безопасности

- Хранить в недоступном для детей и несовершеннолетних местах. Некоторые детали могут вызвать удушье.
- Не используйте этот продукт на поврежденной коже или в местах раздражения.
- Избегайте совместного использования этого устройства с другими людьми, так как это может привести к заражению и инфекции.

- Внимательно изучите материалы, указанные на упаковке продукта, чтобы избежать аллергии из-за прямого контакта.
- Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур (т.е. замораживанию/высоким температурами).
- Во избежание травм следует обращать особое внимание на меры предосторожности и инструкции по технике безопасности. В противном случае - на свой страх и риск.
- SVAKOM не несет ответственности за травмы, несчастные случаи или любой ущерб, вызванный неправильным использованием или несоблюдением инструкций по технике безопасности.

### Рекомендации по уходу

- После каждого использования дайте изделию остыть, прежде чем убрать его.
- После каждого использования очищайте изделие теплой водой с мылом. Во избежание повреждения прибора следите за тем, чтобы вода не попала в батарейный отсек.
- Храните этот продукт в чистом, прохладном, сухом месте. Влага может повредить аккумулятор и двигатель. Избегайте прямого солнечного света.
- Во избежание химических реакций храните этот продукт отдельно. Не храните вместе с другими изделиями из различных материалов.

**Осторожно:** Не используйте этот продукт, если у вас слабое здоровье. Использование данного продукта осуществляется на ваш собственный риск.

**Внимание!** Неправильное использование данного оборудования может привести к травмам. Перед использованием оборудования ознакомьтесь с инструкцией. Если при использовании данного продукта вы испытываете дискомфорт или плохое самочувствие, немедленно прекратите его использование. Обязательно снимите любые украшения/протезы в зоне использования.

**Осторожно:** Перед использованием нового изделия SVAKOM полностью зарядите прибор и убедитесь, что он тщательно очищен, прежде чем использовать его на своем теле.

### Обслуживание аккумуляторов:

- В данном изделии используются перезарядяемые батареи. При замене батарей дайте новым батареям два-три часа, чтобы зарядились и разрядились до максимального потенциала.
- Аккумулятор можно заряжать и разряжать более 100 раз до окончания срока службы. После полной зарядки аккумулятор следует отсоединить от зарядного устройства - перезарядка приводит к сокращению срока службы аккумулятора.
- Полностью заряженный аккумулятор будет постепенно терять заряд, если его оставить в режиме ожидания.
- Если оставить устройство в саншном жарком или холодном месте, срок службы и емкость аккумулятора сократятся. Если он станет саншком горячим или саншком холодным, срок службы аккумулятора сократится, даже если он полностью заряжен.

### Предупреждение о батарее

Не прокалывайте и не повреждайте аккумулятор. Не используйте устройство, если аккумулятор поврежден. Использование поврежденных батарей может привести к пожару и/или взрыву устройства.

### Меры предосторожности при использовании адаптера/зарядного устройства, поставляемого с изделием.

Адаптер питания/зарядное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) или лицами, не имеющими опыта и/или знаний, если при этом не присутствует руководитель или если они не были проинструктированы о правильном использовании адаптера питания/зарядного устройства. За детьми следует присматривать, чтобы они не играли с адаптером питания/зарядным устройством или другими его компонентами.

### Информация об утилизации:

Не утилизируйте упаковочные материалы или использованное оборудование, если в этом нет необходимости. Если возможно, переработайте предметы. Использованное оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора в соответствии с местными правилами и директивами 2012/19/EC и 2006/66/EC.

Вилообразный знак (♻️) на мусорном ведре означает, что для оптимальной переработки изделие необходимо отнести в пункт приема электронных отходов для утилизации.

Батарейки не считаются бытовыми отходами. Как потребитель, по закону вы обязаны сдавать использованные батарейки. Использованные батарейки можно сдать в общепринятый пункт сбора или в пункт продажи Батареек. Батарей, содержащие опасные вещества, маркируются символом ⚠️ и одним из следующих химических символов:

- Pb = батарея содержит более 0,004 процента свинца по массе,
- Cd = батарея содержит более 0,002 процента кадмия по массе,
- Hg = батарея содержит более 0,0005 процента ртути по массе.

Все литиевые батареи и батарейные блоки для системы следует отправлять в пункт сбора только после их полной разрядки. Для предотвращения короткого замыкания в случае неплапного разряда полоса батареи перед отправкой их обратно следует изолировать веществом, неплапном, клейкой лентой.

#### Качество

Превосходящие стандарты Европы и Америки

#### Безопасность материалов

Все изделия SVAKOM изготовлены из экологически чистых материалов, включая алюминий и ABS-пластик. Эти материалы не вредны для человеческого организма.

#### Международные сертификаты

Произдудия SVAKOM имеют сертификат ROHS и соответствует директивам ЕС CE и WEEE. Произдудия SVAKOM является "зеленой" и соответствует официальным стандартам безопасности и охраны окружающей среды, выданным европейскими и североамериканскими органами.



Дополнительная информация: Директива ЕС CE и Директива WEEE известны как "Двойная директива по защите окружающей среды" или "Двойная зеленая директива" и используются для ограничения содержания опасных веществ в электронных изделиях, включая свинец, кадмий и ртуть. ROHS означает "Ограничение использования некоторых опасных веществ", а WEEE - "Отходы электрического и электронного оборудования". Продукты, соответствующие стандартам, установленным в этих двух директивах, могут рекламироваться как "зеленые продукты".

Дополнительная информация: Директива ЕС CE и Директива WEEE известны как "Двойная директива по защите окружающей среды" или "Двойная зеленая директива" и используются для ограничения содержания опасных веществ в электронных изделиях, включая свинец, кадмий и ртуть. ROHS означает "Ограничение использования некоторых опасных веществ", а WEEE - "Отходы электрического и электронного оборудования". Продукты, соответствующие стандартам, установленным в этих двух директивах, могут рекламироваться как "зеленые продукты".

Директива ЕС CE: Это общий термин для серии стандартов на производудия, выпущенных Европейским Союзом, которые позволяют компаниям применять маркировку CE на своей производудии и этикетках. Произдудия SVAKOM превосходит стандарты, установленные этими директивами, и имеет право использовать этот знак для идентификации производудии как соответствующей всем требованиям ЕС.

Ava Neo объявил модель производуду как: SA059B.

Название производуду: Ava Neo соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. Он разрешен к применению во всех странах-членах ЕС в соответствии со Статьей 10(2) и Статьей 10(10).

Используйте Ava Neo в условиях, где температура находится в диапазоне от 0°C and +40°C.

При замене батарей на батареях неправильного типа существует опасность взрыва. Утилизуйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.

Данное издание можно подключать только к порту USB 2.0.

SAR: Устройство соответствует спецификациям радиочастот при использовании на расстоянии 5 мм от тела.

## Соответствует европейским стандартам

#### Уведомление

Компания SVAKOM настоящим заявляет, что вибратор "Ava Neo" является радиоустройством и соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст Декларации соответствия ЕС можно найти на сайте: [www.svakom.com/deb.pdf](http://www.svakom.com/deb.pdf) вибратор "Ava Neo" работает в диапазоне частот 2402-2480 МГц и излучает в этом диапазоне максимальную мощность +58,7дБм.



#### Уважаемый клиент,

Спасибо, что выбрали SVAKOM!

Мы стремимся предоставить вам интеллектуальные, современные, роскошные и элегантные товары для жизни!

Зарегистрировавшись на нашем сайте, вы будете получать свежую информацию о наших инновационных продуктах, а также о творческих способах игры с ними.

Приятного использования!

#### Служба поддержки клиентов SVAKOM



[WWW.SVAKOM.COM](http://WWW.SVAKOM.COM)

Центр помощи

Запрос на гарантию

Поддержка: [customer-service@svakom.com](mailto:customer-service@svakom.com)



@svakom\_ru



@svakom\_ru



SVAKOM Official



@svakom\_russia

© 2023 SVAKOM. Все права защищены.



## IT Liberatoria

Le informazioni contenute in questo manuale sono date solo ed esclusivamente per ragioni informative. Questo manuale contiene informazioni accurate e attendibili. In alcun caso, comunque, SVAKOM non funge da garante, espressamente o implicitamente, circa l'accuratezza o completezza di date informazioni e declina ogni responsabilità da conseguenze del proprio utilizzo. SVAKOM si riserva il diritto di modificare le informazioni incluse in questo documento in ogni momento e senza alcun avvertimento, incluso, ma non limitatamente, alle specifiche e alle descrizioni del prodotto.

SVAKOM non è responsabile per alcun danneggiamento, perdita, costi o spese, dirette o indirette, conseguenti o speciali, nascenti o connesse all'utilizzo di questo materiale o prodotti descritti in questa sede. I prodotti SVAKOM non sono destinati, autorizzati o garantiti per un utilizzo in situazioni in cui avarie o malfunzionamenti potrebbero risultare dannosi in usi personali, morte, o proprietà grave o danni ambientali. SVAKOM non funge da rappresentante o garante circa l'inclusione e/o uso dei suoi materiali in questa apparecchiatura o applicazioni, e queste inclusioni e/o usi sono a rischio e pericolo del consumatore.

Questo documento aggiorna e sostituisce tutte le informazioni precedenti.

Questo prodotto è rivolto ad un utilizzo da parte di un pubblico adulto.

**Articoli inclusi:** • Cavo di Ricarica • Manuale • Pochette in tessuto • Ava Neo

**⚠️ Notaz:** Prima di utilizzare un nuovo dispositivo SVAKOM, caricare completamente il dispositivo. Pulire il dispositivo con sapone delicato e non profumato prima di usarlo sul corpo. **IT**

### 1. Ricarica



Porta di Ricarica Pinhole

### 2. ON/OFF




**ON/OFF**

Premere sul tasto "S" per 2 secondi

### 3. Scelta della funzione desiderata



Premere due volte il tasto "S" per passare dalla modalità di spinta + vibrazione, alla sola spinta e alla sola vibrazione.



#### Scelta del livello di intensità

Premere una volta il tasto "▲" per aumentare l'intensità.

Premere una volta il tasto "▼" per diminuire l'intensità.



#### Scelta della modalità desiderata

Per passare da una modalità all'altra (5 modalità spinta, 5 modalità vibrazione, 5 modalità combinate) premere due volte i tasti "▲" o "▼".



Modalità spinta	T1	T2	T3	T4	T5
Grafico					
Modalità vibrazione	V1	V2	V3	V4	V5
Grafico					

Nota: una volta acceso, il prodotto entra in modalità standby e si connette all'app SVAKOM tramite dispositivi mobile. Per gestire il prodotto manualmente, premere il tasto "S" e accedere alla modalità predefinita.

### 4. Visualizzazione dello stato

Batteria scarica	lampeggio della luce
Stato attivazione	luce continua
Stimolatore spento	lampeggio della luce
In fase di carica	lampeggio della luce
Completamente carico	luce permanente

### 5. Controllo App



SVAKOM  
SVAKOM UNITED STATES INC.



App Store



Google Play

Con Bluetooth abilitato sul tuo telefono/tablet, accendi il dispositivo. Apri l'app SVAKOM, il dispositivo dovrebbe connettersi automaticamente. Se hai problemi di connessione con il dispositivo, segui la nostra guida alla connessione su [www.svakom.com/pages/svakom-app-guide](http://www.svakom.com/pages/svakom-app-guide). Per il controllo a lunga distanza e locale scarica l'app "SVAKOM", disponibile su Apple Store e Google Play Store.



FeelConnect 3  
Feel Technology



App Store



Google Play

Con Bluetooth abilitato sul tuo telefono/tablet, accendi il dispositivo. Apri l'app SVAKOM, il dispositivo dovrebbe connettersi automaticamente. Se hai problemi di connessione con il dispositivo, segui la nostra guida alla connessione su [www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/). Per il controllo a lunga distanza e locale scarica l'app "SVAKOM", disponibile su Apple Store e Google Play Store. Per sincronizzarsi con video interattivi e siti web di camming, scarica l'applicazione "FeelConnect 3.0", disponibile su Apple Store e Google Play Store.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest  
APP Guide or visit:  
[www.svakom.com/connexion-series](http://www.svakom.com/connexion-series)

Per istruzioni dettagliate visita il sito:  
[www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/).

## Avvertenze & Qualit 

### Cautele FCC:

Questo dispositivo   conforme alle regole dell'art 15 del FCC. Le operazioni sono soggette alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non pu  causare interferenze pericolose e (2) questo dispositivo accetta ogni interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare operazioni indesiderate. Qualsiasi cambio o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile per le conformit  potrebbe invalidare l'autorit  di utilizzare apparecchiatura.

**Note:** Questa apparecchiatura   stata testata e verificata che   conforme ai limiti imposti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformit  con l'art 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono assoggettati per provvedere ragionevoli protezioni contro le interferenze pericolose nell'installazione residuale. Quest'apparecchiatura genera uso e pu  irradiare frequenze radio e nel caso in cui non venisse installato e usato in conformit  al regolamento, potrebbe causare interferenze pericolose alle comunicazioni radio. Nonostante ci , non vi   alcuna garanzia che interferenze non avverranno in particolari installazioni. Nel caso in cui dovesse causare interferenze pericolose per la ricezione radio o televisiva, che potrebbero essere determinate dall'accensione o spegnimento dell'attrezzatura, l'utente   incoraggiato a correggere l'interferenza utilizzando una o pi  misure seguenti:

- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevitrice.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Connettere l'attrezzatura ad un'uscita di un circuito differente da quello in cui   connesso il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un esperto radio/TV per assistenza.

Il dispositivo   stato valutato per incontrare le richieste esposte nel RF generale. Il dispositivo pu  essere utilizzato in condizioni di esposizioni portatili senza restrizioni.

### FCCID:2A74F-SA0598

### Attenzioni

#### 1. Si prega di rispettare quanto segue prima di utilizzare il prodotto:

- Igienizzare accuratamente prima dell'uso; lavare il dispositivo con un sapone delicato e inodore e poi risciacquare con acqua tiepida e pulita a una temperatura inferiore a 45°C/113°F; infine, asciugalo con un panno morbido.

#### 2. Durante l'utilizzo:

- Non utilizzare olio massaggiante o crema mani come lubrificatore.
- Non utilizzare lubrificante a base di silicone, perch  potrebbe danneggiare il prodotto.

Promemoria: non utilizzare alcun agente contenente alcool, benzene o acetone per la sanificazione. Evitare le esposizioni di sole o lunga esposizione ad alte temperature. Il prodotto dovrebbe essere conservato in un posto pulito e secco, senza contatto con altri oggetti fatti di plastica.

### Informazioni per clienti

Grazie per aver scelto di acquistare un prodotto SVAKOM. Ci auguriamo che sia pronto a goderli l'intensa sensazione e ore di piacere che questo prodotto le possa portare - da solo o con il suo o suoi partner.

Per mantenere l'integrit  di questo prodotto, consigliamo di leggere tutte le informazioni riguardanti il giusto mantenimento del prodotto e le informazioni di sicurezza. Si prega di mantenere questo manuale in un posto sicuro per referenze future. Si prega di non gettare la scatola del prodotto, dal momento che questa possa contenere informazioni utili circa le batterie, ricarica ecc.

### Informazioni di sicurezza

- Mantenere lontano da bambini e minorenni. Alcune parti potrebbero provocare soffocamento.
- Non utilizzare sui parti di cute danneggiata o parti irritate.
- Evitare di condividere il dispositivo con altre persone, dal momento che potrebbe indurre malattie o infezioni.
- Tenere in considerazione attentamente i materiali mostrati sulla scatola del prodotto per evitare reazioni allergiche.
- Non esporre il prodotto ad alte temperature (es. Freddo/caldo).
- Fare attenzione alle note per evitare ferite. Evitare ci  o a proprio rischio e pericolo.
- Ferite, incidenti o altri danneggiamenti causati da uno scorretto utilizzo o mancata osservanza delle istruzioni non sono responsabilit  di SVAKOM.

### Istruzioni per la cura

- Lasciare raffreddare il prodotto dopo ogni uso prima di riparlo.
- Pulire il prodotto con acqua tiepida e sapone dopo ogni uso. Per prevenire danni al proprio dispositivo si prega di non far entrare acqua nel compartimento della batteria.
- Mantenere il prodotto in un luogo pulito e asciutto. L'umidit  pu  danneggiare la batteria e il motore. Evitare l'esposizione ai raggi solari.
- Per prevenire reazioni chimiche, riporre il prodotto da solo. Non tenere a contatto con altri prodotti fatti con diversi materiali.

**Note:** Non utilizzare questo prodotto se non si   in buona salute. Si utilizza questo prodotto a proprio rischio e pericolo.

**Attenzioni!** Un uso improprio del dispositivo pu  indurre a lesioni. Si prega di leggere le informative prima dell'utilizzo. Nel caso di molescere nell'utilizzare il prodotto, si prega di cessarne immediatamente l'utilizzo. Rimuovere gioielli o piercing nell'area da trattare.

**Note:** Prima di utilizzare un nuovo prodotto SVAKOM, si prega di caricare a pieno il dispositivo e assicurarsi che sia stato sanificato correttamente prima di utilizzarlo sul proprio corpo.

### Mantenimento della batteria:

- Questo prodotto usa batterie ricaricabili. Nel cambiarle, si prega di farlo ricaricare due o tre ore per scaricare e caricare, per utilizzarlo al suo massimo potenziale.
- Una batteria pu  essere caricata o scaricata per oltre 100 volte prima di raggiungere la piena maturit . Dopo la carica completa, sfiorare la batteria dal caricatore - un sovraccarico pu  causare una riduzione del tempo di vita della batteria.
- Una volta lasciata inattiva, una batteria a piena carica pu  gradualmente perdere la sua carica.
- Se il dispositivo   lasciato in un posto troppo caldo o troppo freddo ci sar  una riduzione della vita della batteria e della sua capacit . Quando troppo caldo o troppo freddo, la vita della batteria si ridurr  anche a piena carica.

### Avvertimento per la batteria!


Non danneggiare la batteria in alcun modo. Se questa   danneggiata, non utilizzare il dispositivo. L'utilizzo di una batteria danneggiata pu  causare fuoco e/o causare esplosioni.

### Note per adattatori/caricatori inclusi con il prodotto:

L'adattatore/caricatore non   destinato ad essere utilizzato da persone [inclusi bambini] con limitate capacit  fisiche, sensoriali o mentali o coloro che non hanno esperienze e/o conoscenze, tranne per il caso in cui queste siano supervisionate da un responsabile o sono state istruite sul corretto utilizzo. Supervisionare i bambini in modo che non giochino con l'adattatore/caricatore o parti individuali di questo.

### Informazioni dispersive:

Si prega di non gettare materiali del pacco o vecchi dispositivi nei luoghi non consentiti. Se possibile riciclare le parti. Vecchi dispositivi devono essere portati presso zone indicate dalla legislazione e dalle direttive locali 2012/19/EC e 2006/66/EC.

Il simbolo del cestino barrato () mostra che questo prodotto deve essere portato in un punto di raccolta e-waste cos  da poter essere riciclato correttamente.

Le batterie non appartengono al secco di casa. Come consumatore si   sotto l'abbigliamento legale di riciclare le batterie usate. Le batterie contenenti sostanze dannose sono marcate con il simbolo  e uno dei seguenti simboli chimici:

- Pb = Batteria contenente pi  di 0.004 per cento di piombo per massa,
- Cd = Batteria contenente pi  di 0.002 per cento di cadmio per massa,
- Hg = Batteria contenente pi  di 0.005 per cento di mercurio per massa.

Batterie a litio e pacchi di batterie per tutti i sistemi possono essere riportati solo nei centri raccolta se scariche. Per prevenire un corto circuito dato da carica ancora presente, i poli di queste devono essere isolate utilizzando nastri adesivi prima di buttarle.

### Qualit 

Superamento standard europei e americani

## Sicurezza del materiale

Tutti i prodotti SVAKOM sono fatti utilizzando materiali eco-friendly, inclusi il silicone e plastica ABS che sono sicuri per il corpo umano.

## Certificazioni internazionali

I prodotti SVAKOM hanno superato le certificazioni EU ROHS e hanno incontrato le direttive EU CE e WEEE. I prodotti SVAKOM sono "green" incontrando le certificazioni ufficiali e gli standard per la protezione ambientale stipulate dalle agenzie in Europa e in America.



Informazioni aggiuntive: Le direttive EU CE e WEEE sono riferite come "gemellaggio delle direttive per la protezione ambientale" o "direttive doppio green" e sono utilizzate per limitare sostanze pericolose in prodotti elettronici come piombo, cadmio e mercurio. Gli standard ROHS, ovvero "Restrizione dell'uso di certi materiali pericolosi", WEEE, ovvero "rifiuti elettrici e attrezzature elettriche". I prodotti che seguono tali direttive possono essere valutati come "prodotti green".

Direttive EU CE: nome collettivo di una serie di prodotti standard emessi dall'unione europea; aziende conformi possono applicare per il marchio di certificazione ed etichetta CE sui propri prodotti. I prodotti SVAKOM sorpassano gli standard di suddette direttive e sono autorizzati all'utilizzo degli identificatori aventi requisiti EU.

Ava Neo dichiara che questo modello No: SA059B.

Nome del prodotto: Ava Neo è conforme con i requisiti essenziali e altre disposizioni rilevanti delle direttive 2014/53/EU. In accordo con l'Art. 10(2) e l'Art. 10(10), questo prodotto può essere utilizzato in tutti i Paesi membri dell'UE.

Utilizza Ava Neo in un ambiente con una temperatura tra i 0°C e +40°C.

Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una tipologia non conforme. Si prega di utilizzare batterie in accordo con le istruzioni.

Il prodotto deve solo essere connesso all'interfaccia USB con versione USB2.0.

SAR: il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando il dispositivo è utilizzato a 5mm dal proprio corpo.

## Incontro degli standard europei

### AVVISO

In questa sede, SVAKOM dichiara che l'attrezzatura radio di tipo vibrator "Ava Neo" è conforme con le direttive 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione della conformità secondo gli standard EU è disponibile al seguente sito internet:

[www.svakom.com/de/pdf](http://www.svakom.com/de/pdf)

La banda/e di frequenze in cui opera l'attrezzatura radio vibrator "Ava Neo" sono a 2402-2480MHz e la potenza massima trasmessa emessa in banda/e di frequenza è di +58,7dBm.



## Gentile cliente,

Grazie per aver scelto SVAKOM!

Ci impegniamo a fornire prodotti di lifestyle intelligenti, moderni, lussuosi ed eleganti!

Una volta registrato/a nel nostro website, otterrà gli ultimi aggiornamenti sui nostri prodotti innovativi con modi creativi di divertimento.

Si goda un grande piacere!

## Servizio clienti di SVAKOM



**Garanzia**  
DOPO AVER REGISTRATO IL PRODOTTO ONLINE, VERRÀ CONVALIDATA LA 2 ANNO DELLA GARANZIA / 10 ANNI DI GARANZIA DI QUALITÀ CHE COPRE TUTTI I DIFETTI DI FABBRICAZIONE. Visitare il sito: [www.svakom.com/warranty-claim](http://www.svakom.com/warranty-claim) inserire tutte le informazioni necessarie nel link per richiedere la garanzia.



[WWW.SVAKOM.COM](http://WWW.SVAKOM.COM)

➤ [CENTRO ASSISTENZA](#)

➤ [RICHIESTA DI GARANZIA](#)

Supporto: [customer-service@svakom.com](mailto:customer-service@svakom.com)



@svakomusa



@svakomtheofficial SVAKOM Official



@svakom\_usa

© 2023 SVAKOM. Tutti i diritti riservati.

## KR 부인 설명

이 설명서에 포함된 정보는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. 이 설명서에는 정확하고 신뢰할 수 있는 정보가 포함되어 있습니다. 그러나 SVAKOM 은 그러한 정보의 정확성 또는 완전성과 관련하여 명시적인 보상이나 보증도 하지 않으며 그러한 사용의 결과에 대한 모든 책임을 부인합니다. SVAKOM 은 사양 및 제품 설명을 포함하되 이에 국한되지 않는 이 문서에 포함된 정보를 사전 통지 없이 언제든지 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.

SVAKOM 은 이 자료 또는 여기에 설명된 제품의 사용으로 인해 또는 이와 관련하여 발생하는 직간접적, 결과적 또는 특수한 손해, 손실, 비용 또는 경비에 대해 책임을 지지 않습니다. SVAKOM 의 제품은 고장이나 오작동으로 인해 부상, 사망 또는 심각한 재산 또는 환경 피해가 발생할 수 있는 상황에서 사용하도록 의도, 승인 또는 보증되지 않습니다. SVAKOM 은 그러한 장비 또는 응용 프로그램에 제품을 포함 및/또는 사용하는 것에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않으며, 따라서 그러한 포함 및/또는 사용은 고객의 책임입니다.

이 문서는 이전의 모든 정보를 대체하고 대체합니다.

이 제품은 성인용입니다.

포함된 내용 : ● 충전 케이블 ● 매뉴얼 ● 보관용 파우치 ● Ava Neo



참고 : 새로운 SVAKOM 제품을 사용하기 전 제품을 완전히 충전한 뒤 모든 전원을 끄리도록 세척하고 고품에 사용하십시오.

## KR

### 1. 충전 중



마그네틱 충전 포트

### 2. 커기 / 끄기



커기 / 끄기

“S” 버튼을 2초 동안 길게 누릅니다

### 3. 기능 전환하기



“S” 버튼을 두 번 누르면 진동 + 피스톤 운동 모드, 피스톤 운동 모드, 진동 모드가 순환됩니다.



강도 조절하기

▲ 버튼을 한 번 누르면 강도가 높아집니다.

▼ 버튼을 한 번 누르면 강도가 낮아집니다.



모드 전환하기

▲ 또는 ▼ 버튼을 두 번 누르면 기능 모드가 순환됩니다. (피스톤 운동 모드, 진동 모드, 진동 모드 + 피스톤 운동 모드).



피스톤 운동 모드	T1	T2	T3	T4	T5
그래프					
진동 모드	V1	V2	V3	V4	V5
그래프					

참고 : 제품의 진원을 켜면 대기 모드로 진입하고 스마트 기기의 SVAKOM 앱을 검색하여 연결을 시도합니다. 제품이 수동으로 제어하려면 “S” 버튼을 한 번 눌러 기본 모드로 전환합니다.

### 4. 상태 표시

전량 부족	빛이 깜박입니다
활성화 상태	계속 켜진 빛
스티를레이터 꺼짐	빛이 깜박입니다
충전 중	빛이 깜박입니다
완전히 충전됨	계속 켜진 빛

### 5. 앱 링크들



SVAKOM

SVAKOM UNITED STATES INC.



App Store



Google Play

전화 / 태블릿에서 Bluetooth를 활성화 한 상태에서 장치를 켜십시오. SVAKOM 앱을 열린 장치가 자동으로 연결됩니다. 장치 연결에 문제가있는 경우 연결 가이드 [www.svakom.com/pages/svakom-app-guide](http://www.svakom.com/pages/svakom-app-guide) 를 따르십시오. 원격 및 로컬 제어를 위해 “SVAKOM” 앱을 다운로드하십시오. Apple Store 및 Google Play Store 에서 제공됩니다.



FeelConnect 3  
Feel Technology



App Store



Google Play

전화 / 태블릿에서 Bluetooth를 활성화 한 상태에서 장치를 켜십시오. SVAKOM 앱을 열린 장치가 자동으로 연결됩니다. 장치 연결에 문제가있는 경우 연결 가이드 [www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/) 를 따르십시오. 원격 및 로컬 제어를 위해 “SVAKOM” 앱을 다운로드하십시오. Apple Store 및 Google Play Store 에서 제공됩니다. 대화형 비디오 및 웹 사이트와 동기화하려면 “FeelConnect 3.0” 앱을 다운로드하십시오. Apple Store 및 Google Play Store 에서 제공됩니다.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit:

[www.svakom.com/connexion-series](http://www.svakom.com/connexion-series)

우리의 연결 가이드에 따라 조작하십시오:

[www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/)

**FCC 주의사항:**

본 장치는 FCC 규정의 제 15 부분의 요구에 부합됩니다. 작동할 때 다음 두 조건에 부합되어야 함: (1) 본 장치는 유해 간섭을 일으키지는 않습니다.

(2) 본 장치는 수신된 모든 간섭을 수용해야 하며, 이는 예기치 않은 작동에 유발할 수 있는 간섭이 포함됩니다. 합규적 책임측의 명백한 승인을 거치지 않은 임의의 변경 또는 수정은 사용자 장치 작동의 수월 및 보호를 수 없습니다.

**주의:** 본 장치는 테스트를 거쳐, FCC 규정 제 15 부분에서 규정한 B 부 디지털 장치에 대한 제 2 조에 부합됩니다. 어떤 제한 조건도 없이만 제품을 재수리하여, 가용 환경에서 유해 간섭의 생성을 방지합니다. 본 장치는 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방사하므로, 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우, 무선 통신에 유해 간섭을 일으킬 수 있습니다. 단, 특정 장치에서 간섭이 발생하지 않을 경우 보장할 수 없습니다. 본 장치가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해 간섭을 일으킬 경우, 수신선을 끊거나 다시 커튼을 닫을 수 있으며, 사용자는 다음 하나 또는 다개 조항을 통해 간섭을 수정해야 함:

- 수신 안테나나 방향을 조정하거나 재배치합니다.
- 장치와 수신기 사이의 거리를 증가합니다.
- 장치에 연결된 소켓은 접수기에 연결된 소켓과 같은 라인에 있지 않습니다.
- 대리상이나 소련된 라디오 / 텔레비전 기술자에게 도움을 요청하십시오.

본 장치는 평가를 거쳐, 일반적인 주파수 노출 요구사항에 부합됩니다. 본 장치는 휴대용 노출 조건에서 제한없이 사용할 수 있습니다.

**FCCID: 2A74F-SA059B**

**경고!**

**1. 본 제품을 사용하기 전에 다음 규정을 준수하십시오:**

• 사용 전에 본 제품을 깨끗이 세척할 것: 부드럽고 냄새가 없는 비누로 장치를 씻은 다음, 깨끗한 손수레 세척하고; 마지막으로 수건이나 부드러운 천으로 닦아냅니다.

**2. 사용기간:**

- 마시지 오일이나 핸드 크림을 유효제로 사용하지 않습니다.
- 실리콘계 폼을 사용하지 말고, 아니면 제품에 손상을 유발합니다.

**알림:** 임의의 악용을 회피용, 아세톤이 함유된 세제를 사용하여 제품을 닦지 않습니다. 직사광선 및 고온에서 오랜시간 노출을 피하십시오. 본 제품은 깨끗하고 건조한 곳에 보관해야 하며, 주요하게 플라스틱으로 만들어진 제품과 접촉하지 않습니다.

**고해 정보**

SVAKOM 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 혼자 사용하든 동반자와 함께 사용하든, 본 제품은 여러분들에게 오랜시간의 쾌적함을 가져다 드립니다.

본 제품의 최적 성능을 유지하기 위해, 본 제품의 올바른 유지관리에 대한 모든 정보와 안전 정보를 읽어주시기 바랍니다. 향후 링크로 갈 수 있도록, 설명서를 안전한 곳에 보관하십시오. 제품 포장에는 배터리, 충전 등에 관한 유용한 정보가 포함될 수 있으므로 꼭 읽어주시기 바랍니다.

**안전정보**

- 어린이 및 비성년자의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 부분 부품은 질식을 유발할 수 있습니다.
- 손상된 피복 또는 자극적인 부위에는 본 제품을 사용하지 않습니다.
- 본 장치를 다른 사람과 공유하기 위해, 어린이 설명서와 설명서를 유발할 수 있습니다.
- 직접적인 접촉으로 인한 알레르기 발생을 피하기 위해, 제품 포장에 표시된 재료를 자세히 고려하십시오.
- 제품을 극한의 온도 (혹 냉동 / 고온) 에 노출시키지 않습니다.
- 부상을 방지하기 위해, 주의사항 및 안전 주의사항에 특별히 주의하십시오. 아니면 위험에 대해 자세로 부담해야 합니다.
- SVAKOM 은 부적절한 사용 또는 안전 설명서를 준수하지 않아 유발한 상처, 사고 또는 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

**정비에 관한 설명**

- 액션 사용 후, 제품을 냉간한 후 보관하십시오.
- 액션 사용 후, 마스킹 필름과 비누로 제품을 정결하십시오. 장치 손상을 방지하기 위해, 배터리 컴파트먼트에 물이 들어갔는지를 확인하십시오 바랍니다.
- 본 제품을 깨끗하고 시원하게 건조한 곳에 보관하십시오. 습기는 배터리와 모터에 손상을 줄 수 있습니다. 직사광선을 피하십시오.
- 화학 반응을 방지하기 위해, 본 제품을 별도로 보관하십시오. 다양한 자재로 만들어진 다른 제품과 함께 보관하지 마세요.

주의: 만약 건강상이 불호할 경우, 본 제품을 사용하지 마십시오. 본 제품의 사용으로 인한 위험은 사용자 자체로 감수해야 합니다.

**조심!** 본 장치를 잘못 사용하면 부상을 유발할 수 있습니다. 장치를 사용하기 전에 설명서를 읽으십시오. 본 제품을 사용하는 동안 그 어떤 불쾌감이나 나타났거나 불편함을 느끼면, 즉시 사용을 중지하십시오. 사용부위 모든 보석 / 피어싱 액세서리를 제거하십시오.

주의: 새로운 SVAKOM 제품을 사용하기 전에 장치를 완전히 충전하고, 장치를 몸에 사용하기 전에 장치를 완전히 세척하였는지 확인하십시오.

**배터리 보수:**

- 본 제품은 충전용 배터리를 사용합니다. 배터리를 교체할 때, 잠재력을 극대화 하려면, 새 배터리를 충전 및 방전할 때까지 2-3시간 정도 기다려야 합니다.
- 배터리는 수명이 다하기 전에 100 번 이상 충전 및 방전할 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전된 후, 충전기에서 분리해야 하며 과충전은 배터리 수명을 단축을 유발합니다.
- 사용하지 않을 때 완전히 충전된 배터리는 절지적으로 전방을 잃게 됩니다.
- 과열 또는 과냉각 것을 장치를 두면, 배터리 수명과 배터리의 용량이 감소합니다. 과열 또는 과냉각의 경우, 완전히 충전되어도 배터리 수명이 단축됩니다.

**배터리 경고!**

배터리를 피르거나 손상을 주지 마십시오. 배터리가 손상되었을 경우, 장치를 사용하지 마십시오. 손상된 배터리를 사용하면 화재를 유발하거나 / 장치 폭발을 유발할 수 있습니다.

**제품에 부대한 어댑터 / 충전기 주의사항:**

전원 어댑터 / 충전기는 부근에서 감독자의 지도가 있거나 전원 어댑터 / 충전기의 정확한 사용방법을 고지한 이외에, 신체적, 감각적 또는 정신적 능력에 제한된 사람 (어린이 포함) 또는 경질 및 / 또는 지식이 부족한 사람들에게는 적합하지 않습니다. 어린이가 전원 어댑터 / 충전기 또는 기타 부품을 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.

**처분정보:**

필요하지 않을 경우, 포장재나 오래된 장치는 버리지 마십시오. 가능하시면 물품을 재활용하십시오. 오래된 장치는 현지 규정 및 지방 2012/19/EC 및 2006/66/EC 에 따라 적절한 수집 장소로 보내야 합니다.

쓰레기통에 있는 'X' 표시 (X) 는 최적의 재활용을 위해, 제품을 전자 폐기물 수거 장소로 보내야 함을 나타냅니다.

배터리는 생활쓰레기에 속하지 않습니다. 소비자로서 고객님의 폐기 배터리를 반환할 법적 의무가 있습니다. 고객님의 폐기 배터리를 수거할 수 있거나 또는 배터리를 판매할 장소에 보낼 수 있습니다. 고객님의 사용 후 관련 유럽의 배터리를 무료로 수리하게 반환할 수도 있습니다. 유해 물질이 포함된 배터리에는 'X' 기호와 화염 화확 기호 중 하나가 표시 될:

- Pb = 배터리에 0.004%( 질량 백분율) 의 납이 포함되어 있습니다.
- Cd = 배터리에 0.002%( 질량 백분율) 이상의 카드뮴이 포함되어 있습니다.
- Hg = 배터리에 0.0005%( 질량 백분율) 이상의 수은이 포함되어 있습니다.

모든 시스템의 리튬 배터리와 배터리 팩은 완전히 방전된 후 수거 장소로 보낼 수 있습니다. 불안전 상한 상태로 합성을 방지하기 위해, 배터리를 반환하기 전에 배터리의 두 극을 테이프 및 기타 재료로 절연해야 합니다.

**품질**

유럽 및 미국 기준 초과

**자체안전**

모든 SVAKOM 제품은 실리컨 및 ABS 플라스틱을 포함한 친환경적인 재료로 만들어졌습니다. 이런 자체는 인체에 무해합니다.

**국제인증**

SVAKOM 제품은 유럽 ROHS 인증에 통과되었으며, 유럽 CE 지형 및 WEEE 지형에 부합합니다. SVAKOM 제품은 "그린" 제품이며, 유럽 및 북미 기관에서 발행한 공식 안전 및 환경기준에 부합합니다.





기타 정보 : 유럽 CE 지령 및 WEEE 지령은 "환경보호 쌍 지령" 또는 "쌍 그린 지령" 이라고 하며 납, 카드뮴 및 수은을 포함한 전자 제품의 유해 물질을 제한하는데 사용됩니다. ROHS는 "위해물질제한지령"을 의미하고, WEEE는 "폐기된 전자전기 장치"를 의미합니다. 이 두 지령에 규정된 기준에 부합되면 제품은 "그린 제품"으로 홍보할 수 있습니다.

유럽연맹 CE 지령 : 유럽 연맹에서 발표한 일련의 제품 기준의 총칭이며, 이 기준에 부합된 기어은 제품 및 라벨에 CE 인증 마크를 신청할 수 있습니다. SVAKOM의 제품은 이런 지령에 의해 설정된 기준을 초과하며, 제품이 유럽 연맹의 모든 요구 사항을 충족함을 식별하기 위해, 해당 마크를 사용이 수권되어 있습니다.

Ava Neo 에서 설명한 제품 모델은 다음과 같음 : SA059B,

제품명칭 : Ava Neo 는 지령 2014/53/EU 의 기본 요구 사항 및 기타 관련 규정에 부합됩니다. 10(2) 조 및 10(10) 조에 따라, 제품은 모든 유럽연맹 구성원 국가에서 사용할 수 있습니다.

온도가 0°C ~ +40°C인 환경에서 Ava Neo 를 사용하세요 .

잘못된 유형의 배터리로 교체할 경우 폭발의 위험이 있습니다. 설명에 따라 폐기 배터리를 처분하시기 바랍니다 .

본 제품은 USB2.0 버전의 USB 인터페이스에만 연결할 수 있습니다 .

SAR: 장치 가 신체에서 5 밀리미터 떨어진 곳에서 사용할 경우, 장치는 주파수 기술규격에 부합됩니다 .

#### 유럽 기준에 부합

#### 통보

SVAKOM 은 유럽령 "Ava Neo" 는 2014/53/EU 지령에 부합되는 무선장치임을 성명합니다. 유럽 적합성 성명의 전문은 다음 웹사이트에서 볼 수 있음 :

[www.svakom.com/de/pdf](http://www.svakom.com/de/pdf)

바이브레이터 "Ava Neo" 의 작동 주파수는 2402-2480MHz 이며, 해당 주파수내에서의 최대 방출능은 +58.7dBm 입니다 .



#### 존경하는 고객님 :

SVAKOM 을 선택해 주셔서 감사합니다!

우리는 고객분들에게 스마트 적이고, 스타일리시하며, 고급스럽고, 우아한 라이프스타일 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다!

우리의 웹사이트에 등록하시면, 혁신적인 제품과 창의적인 플레이에 대한 최신 정보를 얻을 수 있습니다.

즐겁게 사용하시기 바랍니다!

SVAKOM 고객 서비스 부서



[WWW.SVAKOM.COM](http://WWW.SVAKOM.COM)

지원 센터

보수 신청

**보수 신청**  
온라인 제품 등록 시 모든 제조 결함에 적용되는 2년 보증수리 / 10년 품질 보증을 확인할 수 있습니다.  
제품에 문제가 있으면 아래에 방문에 주십시오 :  
[www.svakom.com/warranty-claim](http://www.svakom.com/warranty-claim)  
필요한 정보를 링크에 입력하세요 . 보상 수리 신청서 필요합니다 .



지원 : [customer-service@svakom.com](mailto:customer-service@svakom.com)



@svakomusa



@svakom\_kr



SVAKOM Official



@svakom\_usa

© 2023 SVAKOM. 모든 권리 보유 .

## CN 免责声明

本手册提供的信息仅供参考，并且这些信息具有一定的准确性和可靠性。然而，SVAKOM 对这些信息的准确性或完整性不做任何明示或暗示的陈述或保证，并对使用这些信息的结果不承担任何责任。SVAKOM 保留在任何时候对本手册内容进行修改的权利，包括但不限于产品规范和说明，恕不另行通知。对因使用本资料或本文所述产品而引起的或与之相关的任何损害、损失、成本或费用，无论是直接的还是间接的，并且无论是随之发生的还是特殊的，SVAKOM 都不承担任何责任。

SVAKOM 产品的既定用途并不包含失效或故障可能导致人身伤害、死亡、严重财产或环境损害的情况，SVAKOM 对此不作任何保证或保证。SVAKOM 对其产品在此类设备或应用中的包含和/或使用不做任何陈述或保证，所以这种包含和/或使用的风险由客户自行承担。

本文件取代了之前的所有版本。


本产品旨在供成年人使用。

**包括的物品：** ● 充电线 ● 使用手册 ● 收纳袋 ● Ava Neo


**注意：** 在使用您的 SVAKOM 产品之前，请您先给本产品充满电并用温和无味的肥皂清洗您的手。

CN


### 1. 充电



### 2. 开机/关机



### 3. 切换功能



抽插模式	T1	T2	T3	T4	T5
图形					
震动模式	V1	V2	V3	V4	V5
图形					

注意：产品打开后将自动进入待机模式并尝试与智能设备上的 SVAKOM App 连接。如需手动控制产品，单击“S”按钮即可进入默认模式。

### 4. 显示状态

低电量	灯光闪烁
激活状态	持续亮灯
刺激器关闭	灯光闪烁
充电中	灯光闪烁
充满电	持续亮灯

### 5. APP 控制



SVAKOM  
SVAKOM UNITED STATES INC.



App Store



Google Play

在您的手机/平板电脑上启用蓝牙，打开设备。打开 SVAKOM 应用程序，设备应该自动连接。如果您连接设备遇到问题，请按照我们的连接指南 [www.svakom.com/pages/svakom-app-guide](http://www.svakom.com/pages/svakom-app-guide) 操作。为了进行长距离和本地控制，请下载“SVAKOM”应用程序，可在 Apple Store 和 Google Play Store 上下载。



FeelConnect 3  
Feel Technology



App Store



Google Play

在您的手机/平板电脑上启用蓝牙，打开设备。打开 SVAKOM 应用程序，设备应该自动连接。如果您连接设备遇到问题，请按照我们的连接指南 [www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/) 操作。为了进行长距离和本地控制，请下载“SVAKOM”应用程序，可在 Apple Store 和 Google Play Store 上下载。为了与互动视频和 Camming 网站同步，请下载“FeelConnect 3.0”应用程序，可在 Apple Store 和 Google Play Store 上下载。



Open your phone camera and scan the QR code for our latest  
APP Guide or visit:  
[www.svakom.com/connexion-series](http://www.svakom.com/connexion-series)

想要了解更多详细说明，请访问：  
[www.connexionseries.com/](http://www.connexionseries.com/)

**FCC 警告:**

本产品符合 FCC 规则的第 15 部分。操作须符合以下两个条件:

(1) 本产品不得造成有害干扰, (2) 本产品必须接受任何接收到的干扰, 包括可能导致意外操作的干扰。未经合规责任方明确批准的任何更改或修改可能会使用户操作设备的授权无效。

**注意:** 本产品已经通过相关测试, 符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在为住宅安装中的有害干扰提供合理的保护。该设备在生产过程中, 使用过程中可能辐射无线电频率能量, 如果没有正确安装, 并且没有遵循上述指令使用, 可能会对无线电通信产生干扰。但是, 没有方式能够保证该设备在特定安装中不会发生干扰效应。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰, 上述情况可以通过关闭和打开设备来确定, 那么鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰:

- 重新调整或摆放接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与不与接收器连接的电路上的插座上。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

该设备经评估符合一般射频频谱要求。  
该设备可以不受限制地在便携式暴露条件下使用。

**FCC ID: 2A74F-SA059B****警告!****1. 使用本产品前请遵守以下事项:**

- 使用前彻底清洁产品: 用温和的无味肥皂清洗设备, 然后用低于 45°C/113°F 的温水冲洗; 最后, 用毛巾或软布轻轻擦拭。

**2. 使用过程中:**

- 请勿用按摩油或护手霜作为润滑剂配合产品使用。
- 请勿使用硅基润滑剂, 因为这可能会损坏产品。

**提醒:** 请勿使用任何含有酒精、汽油或丙酮的清洁剂清洁产品。避免设备直面阳光直射或长时间暴露在高温下。产品应存放在清洁干燥的地方, 不要接触其他塑料制品。

**用户须知**

感谢您选择购买 SVAKOM 产品。我们希望您准备好享受这款产品一定会给您带来的长达数小时的强烈乐趣体验——单人双人体验均可。

为了延长本产品的使用寿命, 我们建议您阅读正确维护产品的相关说明以及安全使用指南。请将本产品保存在安全的地方以备将来参考使用。请勿丢弃产品包装, 因为其中可能包含有关电池、充电器相关内容的有用信息。

**安全须知**

- 放在儿童和未成年人接触不到的地方, 某些产品部件可能会导致窒息。
- 请勿在皮肤受损或者会造成过敏刺激的情况下使用产品。
- 避免与他人共用设备, 防止疾病和感染传播情况发生。
- 仔细阅读产品包装上的材料组成, 避免直接接触过敏者。
- 请勿将产品暴露在极端温度下 (即冷冻/加热)。
- 请仔细阅读注意事项和安全注意事项, 以免受伤。否则风险自负。
- 因设备使用不当或未遵守安全使用说明而造成的伤害、事故或其他任何伤害均不属于 SVAKOM 的责任。

**保养说明**

- 每次使用完后让产品冷却, 然后再将其收好放置。
- 每次使用后请用温和水和肥皂产品清洗。为防止设备损坏, 请确保没有水进入电池部分。
- 保持零件干净、干燥, 干燥的地方, 透气材料密封电池和电机。避免阳光直射。
- 为防止化学反应伤害设备, 请单独存放本产品。请勿与由各种材料制成的其他产品一起存放。

**注意:** 如果您身体不好, 请勿使用本产品。您自行承担风险并自行决定使用本产品。

**警告!** 不当使用该产品可能会导致受伤。请务必在使用设备前阅读说明书。如果您在使用本产品的过程中感到任何不适, 立即停止使用。不要在身体穿孔部位和首饰佩戴部位使用本产品。

**注意:** 在使用全新的 SVAKOM 产品之前, 让设备充满电并确保使用之前彻底清洗产品。

**电池保养:**

- 本产品使用可充电电池。更换电池时, 让新电池充放电两三个小时以发挥其最大寿命。
- 电池在完全充电完成之前可以充放电超过 100 次。电池充满电后, 应断开与充电器的连接——过度充电会缩短电池的整个寿命。
- 当产品闲置不用时, 充满电的电池会逐渐失去电量。
- 如果将设备放在太热或太冷的地方, 整体电池寿命和电池容量都会减少。当使用环境太热或太冷时, 即使在完全充满电的情况下电池的寿命也可能缩短。

**电池警告!**

不要刺破或损坏电池。如果电池被损坏, 停止该产品的使用。损坏电池后使用产品会引起火灾和/或导致设备爆炸。

**产品随附的适配器/充电器注意事项:**

电源适配器/充电器不适合身体、感官或精神能力有限的人 (包括儿童) 或缺乏经验和/或知识的人使用, 除非他们在相关负责人监督或在适当的指导下才能使用电源适配器/充电器。应监督儿童以确保他们不会玩耍电源适配器/充电器或其中的单个部件。

**处置信息:**

请不要丢弃旧产品包装材料或旧设备本体。如果可能请寻求回收机构。旧设备必须根据当地法律和指令 2012/19/EC 和 2006/66/EC 送到适当的收集点。

带叉的垃圾桶标志 (♻️) 表明该产品必须被带到电子垃圾收集点进行处置, 以便其可以得到最佳回收利用。

电池不属于生活垃圾。作为消费者, 您应该履行法律义务上交旧电池。您可以去公众电池销售点或公众电池收集点实施这一操作。含有有害物质的电池上标有“☠️”符号, 也可能标有下述的化学符号之一:

- Pb = 电池含有超过 0.004% 的铅物质。
- CD = 电池含有超过 0.002% 的镉物质。
- Hg = 电池的质量汞含量超过 0.0005%。

所有系统的锂电池和电池组只有在放电后才能收集上交。为防止在不完全放电的情况下发生短路, 这些类型的电池在返回处理之前应使用胶带等绝缘物质封上电池两极。

**质量**

通过欧安全标准

**材料安全**

所有 SVAKOM 产品均使用环保材料制造, 包括硅胶和 ABS 塑料, 它们均对人体无害。

**国际认证**

SVAKOM 产品通过欧盟 ROHS 认证, 符合欧盟 CE 指令和 WEEE 指令。SVAKOM 产品是“绿色”环保的, 符合欧洲和北美机构发布的官方安全和环保标准。



EU CE Directive: 是欧盟颁布的一系列产品标准的统称; 符合标准的企业可在其产品和标签上申请 CE 认证标志。SVAKOM 产品通过了这些指令规定的标准, 并被授权可以使用标志产品符合所有欧盟要求的标志。

Ava Neo 声明此型号: SA059B,

产品名称: Ava Neo 符合 2014/53/EU 指令的基本要求和相关条款。在根据第 10 条 (2) 和第 10 条 (10), 该产品允许在所有的 EU 成员国中使用。

在温度介于 0°C 和 +40°C 之间的环境中使用 Ava Neo。

如果更换的电池类型不正确, 则有爆炸危险。按照说明处理用过的电池。

产品只能连接 USB2.0 版本的 USB 接口。

SAR: 该器件符合射频指标 (当使用设备距离您 5mm 处时)。

### 符合欧洲标准

#### 注意

据此, SVAKOM 声明无线电设备类型震动仪器 "Ava Neo" 符合指 2014/53/EU 指令。符合欧盟声明的全文可在以下网址: [www.svakom.com/de/pdf](http://www.svakom.com/de/pdf) 上获得。  
无线电设备震动仪器 "Ava Neo" 的工作频段为 2402-2480MHz, 该频段发射的最大发射功率为 +58.7dBm。



#### 尊贵的顾客,

感谢您选择 SVAKOM!

我们致力于为您带来智能、时尚、奢华、优雅的生活方式产品!

一旦您在我们的网站上注册, 您将通过充满创造性的体验模式获得我们创新产品的最新更新。

尽情享受吧!

#### SVAKOM 客户服务



**保修**  
每个 SVAKOM 产品均提供 2 年保修和 10 年质量保证。  
如果您在使用产品时遇到任何问题, 请访问:  
[www.svakom.com/warranty-claim](http://www.svakom.com/warranty-claim)  
在输入所需信息后, 您可以享有保修权利。



[WWW.SVAKOM.COM](http://WWW.SVAKOM.COM)

帮助中心

保修声明

客服邮箱: [customer-service@svakom.com](mailto:customer-service@svakom.com)



@svakomusa



@svakomtheofficial SVAKOM Official



@svakom\_usa

© 2023 SVAKOM, 版权所有。